

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0030** Неизправност във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 1, датчик 1)
- P0031** Ниско показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 1, датчик 1)
- P0032** Високо показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 1, датчик 1)
- P0036** Неизправност във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 1, датчик 2)
- P0037** Ниско показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 1, датчик 2)
- P0038** Високо показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 1, датчик 2)
- P0042** Неизправност във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 1, датчик 3)
- P0043** Ниско показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 1, датчик 3)
- P0044** Високо показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 1, датчик 3)
- P0050** Неизправност във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 2, датчик 1)
- P0051** Ниско показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 2, датчик 1)
- P0052** Високо показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 2, датчик 1)
- P0056** Неизправност във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 2, датчик 2)
- P0057** Ниско показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 2, датчик 2)
- P0058** Високо показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 2, датчик 2)
- P0062** Неизправност във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 2, датчик 3)
- P0063** Ниско показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 2, датчик 3)
- P0064** Високо показание във веригата на нагревателя на O2 датчика (банка 2, датчик 3)
- P0065** Неправилно показание/не е регулирана спомагателната дюза за вкарване на въздух
- P0067** Високо показание във веригата на спомагателната дюза за вкарване на въздух
- P0070** Неизправност във веригата на датчика за температурата на околната среда
- P0071** Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на околната среда
- P0072** Ниско показание във веригата на датчика за температурата на околната среда
- P0073** Високо показание във веригата на датчика за температурата на околната среда
- P0074** Нестабилно показание във веригата на датчика за температурата на околната среда
- P0075** Неизправност във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 1)
- P0076** Ниско показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 1)
- P0077** Високо показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 1)
- P0078** Неизправност във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 1)
- P0079** Ниско показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 1)
- P0080** Високо показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 1)
- P0081** Неизправност във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 2)
- P0082** Ниско показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 2)
- P0083** Високо показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 2)
- P0084** Неизправност във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 2)

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0085** Ниско показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 2)
- P0086** Високо показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 2)
- P0100** Неизправност във веригата на разходомера за въздух
- P0101** Неправилно показание/не е регулиран разходомера за въздух
- P0102** Ниско показание от разходомера за въздух
- P0103** Високо показание от разходомера за въздух
- P0104** Неизправност на разходомера за въздух
- P0105** Неизправност във веригата на датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
- P0106** Неправилно показание/не е регулиран датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
- P0107** Ниско показание от датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
- P0108** Високо показание от датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
- P0109** Неизправност в датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
- P0110** Неизправност във веригата на датчика за температура на въздуха на входа
- P0111** Неправилно показание/не е регулиран датчика за температура на въздуха на входа
- P0112** Ниско показание от датчика за температура на въздуха на входа
- P0113** Високо показание от датчика за температура на въздуха на входа
- P0114** Неизправност на датчика за температура на въздуха на входа
- P0115** Неизправност във веригата на датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
- P0116** Неправилно показание/не е регулиран датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
- P0117** Ниско показание от датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
- P0118** Високо показание от датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
- P0119** Неизправност в датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя
- P0120** Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
- P0121** Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
- P0122** Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
- P0123** Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
- P0124** Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А
- P0125** Твърде ниска или твърде висока температура на охлаждащата течност
- P0126** Температурата на охлаждащата течност е извън нормите
- P0128** Неизправност в термостата на охладителната система
- P0130** Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
- P0131** Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
- P0132** Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0133** Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 1)
- P0134** Не работи датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
- P0135** Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)
- P0136** Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
- P0137** Ниско напрежение във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
- P0138** Високо напрежение във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
- P0139** Веригата за отопление на датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 2)
- P0140** Не работи веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
- P0141** Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)
- P0142** Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
- P0143** Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
- P0144** Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
- P0145** Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 3)
- P0146** Не работи датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
- P0147** Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)
- P0150** Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
- P0151** Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
- P0152** Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
- P0153** Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 1)
- P0154** Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
- P0155** Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)
- P0156** Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
- P0157** Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
- P0158** Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
- P0159** Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 2)
- P0160** Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
- P0161** Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)
- P0162** Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
- P0163** Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
- P0164** Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
- P0165** Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 3)
- P0166** Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
- P0167** Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)
- P0170** Неправилно балансиран състав на горивната смес (банка 1)
- P0171** Обеднена горивна смес (банка 1)
- P0172** Обогатена горивна смес (банка 1)
- P0173** Неправилно балансиран състав на горивната смес (банка 2)
- P0174** Обеднена горивна смес (банка 2)
- P0175** Обогатена горивна смес (банка 2)
- P0176** Неизправност във веригата на датчика за състава на горивната смес

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0177** Неправилно показание/не е регулиран датчика за състава на горивната смес
- P0178** Ниско показание от датчика за състава на горивната смес
- P0179** Високо показание от датчика за състава на горивната смес
- P0180** Неизправност във веригата на датчик А за температурата на горивото
- P0181** Неправилно показание/не е регулиран датчик А за температурата на горивото
- P0182** Ниско показание от датчик А за температурата на горивото
- P0183** Високо показание от датчик А за температурата на горивото
- P0184** Неизправност на датчик А за температурата на горивото
- P0185** Неизправност във веригата на датчик В за температурата на горивото
- P0186** Неправилно показание/не е регулиран датчик В за температурата на горивото
- P0187** Ниско показание от датчик В за температурата на горивото
- P0188** Високо показание от датчик В за температурата на горивото
- P0189** Неизправност на датчик В за температурата на горивото
- P0190** Неизправност на датчика за пределната температура на горивото
- P0191** Неправилно показание/не е регулиран датчика за пределната температура на горивото
- P0192** Ниско показание от датчика за пределната температура на горивото
- P0193** Високо показание от датчика за пределната температура на горивото
- P0194** Неизправност на датчика за пределната температура на горивото
- P0195** Неизправност на датчика за температурата на маслото
- P0196** Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на маслото
- P0197** Ниско показание от датчика за температурата на маслото
- P0198** Високо показание от датчика за температурата на маслото
- P0199** Нестабилно показание от датчика за температурата на маслото
- P0200** Неизправност в инжектора
- P0201** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 1
- P0202** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 2
- P0203** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 3
- P0204** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 4
- P0205** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 5
- P0206** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 6
- P0207** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 7
- P0208** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 8
- P0209** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 9
- P0210** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 10
- P0211** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 11
- P0212** Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 12
- P0213** Неизправност на 1 дюза на инжектора при пускане на двигателя
- P0214** Неизправност на 2 дюза на инжектора при пускане на двигателя
- P0215** Неизправност на стопорния клапан на двигателя
- P0216** Неизправност във веригата за регулировка на момента на запалване
- P0217** Прегряване на двигателя
- P0218** Прегряване на трансмисията
- P0219** Твърде високи обороти на двигателя
- P0220** Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
- P0221** Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0222** Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
- P0223** Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
- P0224** Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В
- P0225** Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
- P0226** Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
- P0227** Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
- P0228** Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
- P0229** Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С
- P0230** Неизправност в първичната верига на горивната помпа
- P0231** Ниско показание във вторичната верига на горивната помпа
- P0232** Високо показание във вторичната верига на горивната помпа
- P0233** Неизправност във вторичната верига на горивната помпа
- P0234** Претоварване на двигателя
- P0235** Неизправност във веригата на датчик А на турбокомпресора
- P0236** Неправилно показание/не е регулиран датчик А на турбокомпресора
- P0237** Ниско показание от датчик А на турбокомпресора
- P0238** Високо показание от датчик А на турбокомпресора
- P0239** Неизправност на датчик В на турбокомпресора
- P0240** Неправилно показание/не е регулиран датчик В на турбокомпресора
- P0241** Ниско показание от датчик В на турбокомпресора
- P0242** Високо показание от датчик В на турбокомпресора
- P0243** Неизправност на соленоид А на турбокомпресора
- P0244** Неправилно показание/не е регулиран соленоид А на турбокомпресора
- P0245** Ниско показание от соленоид А на турбокомпресора
- P0246** Високо показание от соленоид А на турбокомпресора
- P0247** Неизправност на соленоид В на турбокомпресора
- P0248** Неправилно показание/не е регулиран соленоид В на турбокомпресора
- P0249** Ниско показание от соленоид В на турбокомпресора
- P0250** Високо показание от соленоид В на турбокомпресора
- P0251** Неизправност на датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
- P0252** Неправилно показание/не е регулиран датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
- P0253** Ниско показание от датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
- P0254** Високо показание от датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
- P0255** Нестабилна работа на датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
- P0256** Неизправност на датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)
- P0257** Неправилно показание/не е регулиран датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0258** Ниско показание от датчик В за гориво на помпата за впръскване
(Палец/Ротор/Дюза)
- P0259** Високо показание от датчик В за гориво на помпата за впръскване
(Палец/Ротор/Дюза)
- P0260** Нестабилна работа на датчик В за гориво на помпата за впръскване
(Палец/Ротор/Дюза)
- P0261** Ниско показание във веригата на дюзата на 1 цилиндр
- P0262** Високо показание във веригата на дюзата на 1 цилиндр
- P0263** Неправилно балансиран 1 цилиндр
- P0264** Ниско показание във веригата на дюзата на 2 цилиндър
- P0265** Високо показание във веригата на дюзата на 2 цилиндър
- P0266** Неправилно балансиран 2 цилиндър
- P0267** Ниско показание във веригата на дюзата на 3 цилиндър
- P0268** Високо показание във веригата на дюзата на 3 цилиндър
- P0269** Неправилно балансиран 3 цилиндър
- P0270** Ниско показание във веригата на дюзата на 4 цилиндър
- P0271** Високо показание във веригата на дюзата на 4 цилиндър
- P0272** Неправилно балансиран 4 цилиндър
- P0273** Ниско показание във веригата на дюзата на 5 цилиндър
- P0274** Високо показание във веригата на дюзата на 5 цилиндър
- P0275** Неправилно балансиран 5 цилиндър
- P0276** Ниско показание във веригата на дюзата на 6 цилиндър
- P0277** Високо показание във веригата на дюзата на 6 цилиндър
- P0278** Неправилно балансиран 6 цилиндър
- P0279** Ниско показание във веригата на дюзата на 7 цилиндър
- P0280** Високо показание във веригата на дюзата на 7 цилиндър
- P0281** Неправилно балансиран 7 цилиндър
- P0282** Ниско показание във веригата на дюзата на 8 цилиндър
- P0283** Високо показание във веригата на дюзата на 8 цилиндър
- P0284** Неправилно балансиран 8 цилиндър
- P0285** Ниско показание във веригата на дюзата на 9 цилиндър
- P0286** Високо показание във веригата на дюзата на 9 цилиндър
- P0287** Неправилно балансиран 9 цилиндър
- P0288** Ниско показание във веригата на дюзата на 10 цилиндър
- P0289** Високо показание във веригата на дюзата на 10 цилиндър
- P0290** Неправилно балансиран 10 цилиндър
- P0291** Ниско показание във веригата на дюзата на 11 цилиндър
- P0292** Високо показание във веригата на дюзата на 11 цилиндър
- P0293** Неправилно балансиран 11 цилиндър
- P0294** Ниско показание във веригата на дюзата на 12 цилиндър
- P0295** Високо показание във веригата на дюзата на 12 цилиндър
- P0296** Неправилно балансиран 12 цилиндър
- P0298** Температурата на маслото на двигателя е над допустимата
- P0300** Нарушен е реда на запалване на цилиндрите
- P0301** Неизправност в запалването на цилиндр 1
- P0302** Неизправност в запалването на цилиндр 2
- P0303** Неизправност в запалването на цилиндр 3
- P0304** Неизправност в запалването на цилиндр 4
- P0305** Неизправност в запалването на цилиндр 5
- P0306** Неизправност в запалването на цилиндр 6

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0307** Неизправност в запалването на цилиндър 7
- P0308** Неизправност в запалването на цилиндър 8
- P0309** Неизправност в запалването на цилиндър 9
- P0310** Неизправност в запалването на цилиндър 10
- P0311** Неизправност в запалването на цилиндър 11
- P0312** Неизправност в запалването на цилиндър 12
- P0313** Неизправност от ниско количество на подаваното гориво
- P0314** Неизправност в един от цилиндрите (не се уточнява)
- P0320** Неизправност във веригата на разпределителя на запалването
- P0321** Неправилно показание/не е регулиран датчика на разпределителя на запалването
- P0322** Няма показание от датчика на разпределителя на запалването
- P0323** Неизправност на датчика на разпределителя на запалването
- P0325** Неизправност във веригата на 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
- P0326** Неправилно показание/не е регулиран 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
- P0327** Ниско показание от 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
- P0328** Високо показание от 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
- P0329** Неизправен 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)
- P0330** Неизправност във веригата на 2-ри датчик за детонация (банка 2)
- P0331** Неправилно показание/не е регулиран 2-ри датчик за детонация (банка 2)
- P0332** Ниско показание от 2-ри датчик за детонация (банка 2)
- P0333** Високо показание от 2-ри датчик за детонация (банка 2)
- P0334** Неизправен 2-ри датчик за детонация (банка 2)
- P0335** Неизправност във веригата на датчик А за положението на коляно-вия вал
- P0336** Неправилно показание/не е регулиран датчик А за положението на коляновия вал
- P0337** Ниско показание от датчик А за положението на коляновия вал
- P0338** Високо показание от датчик А за положението на коляновия вал
- P0339** Неизправен датчик А за положението на коляновия вал
- P0340** Неизправност във веригата на датчика за положението на разпределителния вал
- P0341** Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на разпределителния вал
- P0342** Ниско показание от датчика за положението на разпределителния вал
- P0343** Високо показание от датчика за положението на разпределителния вал
- P0344** Неизправен датчик за положението на разпределителния вал
- P0350** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалването
- P0351** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване А
- P0352** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване В
- P0353** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване С
- P0354** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване D
- P0355** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване Е
- P0356** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване F
- P0357** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване G
- P0358** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване H
- P0359** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване I
- P0360** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване J
- P0361** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване K
- P0362** Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване L

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0365** Неизправност във веригата на датчик В за положението на разпределителния вал (банка 1)
- P0366** Неправилно показание/не е регулиран датчик В за положението на разпределителния вал (банка 1)
- P0367** Ниско показание от датчик В за положението на разпределителния вал (банка 1)
- P0368** Високо показание от датчик В за положението на разпределителния вал (банка 1)
- P0369** Неизправен датчик В за положението на разпределителния вал (банка 1)
- P0370** Неизправност в сигнал А от таймера
- P0371** Броят на импулсите в сигнал А от таймера е над допустимите
- P0372** Броят на импулсите в сигнал А от таймера е под допустимите
- P0373** Нестабилни импулси в сигнал А от таймера
- P0374** Няма сигнал А от таймера
- P0375** Неизправност в сигнал В от таймера
- P0376** Броят на импулсите в сигнал В от таймера е над допустимите
- P0377** Броят на импулсите в сигнал В от таймера е под допустимите
- P0378** Нестабилни импулси в сигнал В от таймера
- P0379** Няма сигнал В от таймера
- P0380** Неизправност във верига А на подгриването
- P0381** Неизправност във веригата на индикатора на подгриването
- P0382** Неизправност във верига В на подгриването
- P0385** Неизправност във веригата на датчик В за положението на колянвия вал
- P0386** Неправилно показание/не е регулиран датчик В за положението на колянвия вал
- P0387** Ниско показание от датчик В за положението на колянвия вал
- P0388** Високо показание от датчик В за положението на колянвия вал
- P0389** Неизправен датчик В за положението на колянвия вал
- P0390** Неизправност във веригата на датчик В за положението на разпределителния вал (банка 2)
- P0391** Неправилно показание/не е регулиран датчик В за положението на разпределителния вал (банка 2)
- P0392** Ниско показание от датчик В за положението на разпределителния вал (банка 2)
- P0393** Високо показание от датчик В за положението на разпределителния вал (банка 2)
- P0394** Неизправен датчик В за положението на разпределителния вал (банка 2)
- P0400** Потока в системата за рециркулация на изпусканите газове е извън нормите
- P0401** Твърде нисък разход в системата за рециркулация на изпусканите газове
- P0402** Твърде висок разход в системата за рециркулация на изпусканите газове
- P0403** Неизправност в системата за рециркулация на изпусканите газове
- P0404** Неправилно показание/не е регулирана системата за рециркулация на изпусканите газове
- P0405** Ниско показание от датчик А на системата за рециркулация на изпусканите газове
- P0406** Високо показание от датчик А на системата за рециркулация на изпусканите газове
- P0407** Ниско показание от датчик В на системата за рециркулация на изпусканите газове
- P0408** Високо показание от датчик В на системата за рециркулация на изпусканите газове
- P0410** Неизправност във входния колектор
- P0411** Неправилно отрегулиран разход във входния колектор
- P0412** Неизправност във веригата на клапан А на входния колектор

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0413** Прекъсната е веригата на клапан А на входния колектор
- P0414** Късо съединение във веригата на клапан А на входния колектор
- P0415** Неизправност във веригата на клапан В на входния колектор
- P0416** Прекъсната е веригата на клапан В на входния колектор
- P0417** Късо съединение във веригата на клапан В на входния колектор
- P0418** Неизправност във веригата на реле А на входния колектор
- P0419** Неизправност във веригата на реле В на входния колектор
- P0420** Твърде ниска производителност на катализатора (банка 1)
- P0421** Твърде ниска производителност на катализатора при подгръване (банка 1)
- P0422** Главната производителност на катализатора е твърде ниска (банка 1)
- P0423** Твърде ниска производителност на нагретия катализатор (банка 1)
- P0424** Твърде ниска температура на катализатора при подгръване (банка 1)
- P0426** Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на катализатора (банка 1)
- P0427** Ниско показание от датчика за температурата на катализатора (банка 1)
- P0428** Високо показание от датчика за температурата на катализатора (банка 1)
- P0430** Твърде ниска производителност на катализатора (банка 2)
- P0431** Твърде ниска производителност на катализатора при подгръване (банка 2)
- P0432** Главната производителност на катализатора е твърде ниска (банка 2)
- P0433** Твърде ниска производителност на нагретия катализатор (банка 2)
- P0434** Твърде ниска температура на катализатора при подгръване (банка 2)
- P0436** Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на катализатора (банка 2)
- P0437** Ниско показание от датчика за температурата на катализатора (банка 2)
- P0438** Високо показание от датчика за температурата на катализатора (банка 2)
- P0440** Неизправност в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0441** Неправилно регулиран разход в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0442** Малка утечка в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0443** Неизправност във веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0444** Прекъсната е веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0445** Късо съединение във веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0446** Неизправност във веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0447** Прекъсната е веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0448** Късо съединение във веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0449** Неизправност във веригата на соленоида на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0450** Неизправност на датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0451** Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0452** Ниско показание от датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0453** Високо показание от датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0454** Нестабилна работа на датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0455** Голяма утечка в системата за управление на отвеждането на парите на горивото
- P0460** Неизправност във веригата на датчика за нивото на горивото
- P0461** Неправилно показание/не е регулиран датчика за нивото на горивото
- P0462** Ниско показание от датчика за нивото на горивото
- P0463** Високо показание от датчика за нивото на горивото
- P0464** Неизправност на датчика за нивото на горивото
- P0465** Неизправност във веригата на датчика за продухване
- P0466** Неправилно показание/не е регулиран датчика за продухване
- P0467** Ниско показание от датчика за продухване
- P0468** Високо показание от датчика за продухване
- P0469** Неизправност на датчика за продухване
- P0470** Неизправност във веригата на датчика за налягане на изхвърляните газове
- P0471** Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на изхвърляните газове
- P0472** Ниско показание от датчика за налягане на изхвърляните газове
- P0473** Високо показание от датчика за налягане на изхвърляните газове
- P0474** Неизправност на датчика за налягане на изхвърляните газове
- P0475** Неизправност във веригата на контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
- P0476** Неправилно показание/не е регулиран контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
- P0477** Ниско показание от контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
- P0478** Високо показание от контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
- P0479** Неизправност на контролния клапан за налягане на изхвърляните газове
- P0480** Неизправност във верига 1 на вентилатора
- P0481** Неизправност във верига 2 на вентилатора
- P0482** Неизправност във верига 3 на вентилатора
- P0483** Неизправност на вентилатора
- P0484** Късо съединение във веригата на вентилатора
- P0485** Неизправност във веригата за заземяване на вентилатора
- P0500** Неизправност във веригата на датчика за скоростта
- P0501** Неправилно показание/не е регулиран датчика за скоростта
- P0502** Ниско показание от датчика за скоростта
- P0503** Високо или нестабилно показание от датчика за скоростта
- P0505** Неправилно регулиран празен ход
- P0506** Оборотите на празен ход са под нормалните
- P0507** Оборотите на празен ход са над нормалните
- P0508** Ниско показание от системата за управление на празния ход
- P0509** Високо показание от системата за управление на празния ход
- P0510** Неизправност на крайния изключвател на дроселната клапа
- P0512** Неизправност във веригата за управление на стартера
- P0513** Невалиден ключ за имобилайзера
- P0515** Неизправност във веригата на датчика за температурата на акумулатора
- P0516** Ниско показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0517** Високо показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора
- P0520** Неизправност във веригата на датчика за налягането на маслото
- P0521** Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягането на маслото
- P0522** Ниско показание от датчика за налягането на маслото
- P0523** Високо показание от датчика за налягането на маслото
- P0524** Налягането на маслото е много ниско
- P0530** Неизправност във веригата на датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
- P0531** Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
- P0532** Ниско показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
- P0533** Високо показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика
- P0534** Утечка от охлаждащата течност на климатика
- P0540** Неизправност във веригата за подгриване на въздуха
- P0541** Ниско показание от веригата за подгриване на въздуха
- P0542** Високо показание от веригата за подгриване на въздуха
- P0544** Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
- P0545** Ниско показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
- P0546** Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)
- P0547** Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 2)
- P0549** Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 2)
- P0550** Неизправност от веригата на датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
- P0551** Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
- P0552** Ниско показание от датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
- P0553** Високо показание от датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
- P0554** Нестабилна работа на датчика за налягане в кормилния хидроусилвател
- P0560** Неправилно регулирано напрежение на системата
- P0561** Напрежението на системата е нестабилно
- P0562** Ниско напрежение на системата
- P0563** Високо напрежение на системата
- P0565** Неизправност на сигнала за включване на системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0566** Неизправност на сигнала за изключване на системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0567** Неизправност на сигнала “Продължаване на движението” на системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0568** Неизправност на сигнала “Установяване на скоростта” на системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0569** Неизправност на сигнала “Спиране” на системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0570** Неизправност на сигнала “Ускорение” на системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0571** Неизправност във веригата на превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0572** Ниско показание от превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0573** Високо показание от превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0574** Неизправност на системата за автоматично поддържане на скоростта – скоростта е твърде висока
- P0575** Неизправност на системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0576** Ниско показание от системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0577** Високо показание от системата за автоматично поддържане на скоростта
- P0600** Неизправност във връзката с бордовия компютър
- P0601** Неизправност в постоянната памет на блока за управление
- P0602** Програмна грешка на блока за управление
- P0603** Грешка в постоянната памет на блока за управление
- P0604** Грешка в оперативната памет на блока за управление
- P0605** Грешка при теста на постоянната памет на блока за управление
- P0606** Неизправност на процесора на блока за управление
- P0608** Неизправност на датчика за скоростта “А” на блока за управление
- P0609** Неизправност на датчика за скоростта “В” на блока за управление
- P0615** Неизправност във веригата на релето на стартера
- P0616** Ниско показание във веригата на релето на стартера
- P0617** Високо показание във веригата на релето на стартера
- P0620** Неизправност във веригата за управление на генератора
- P0621** Неизправност във веригата на блок “L” на генератора
- P0622** Неизправност във веригата на блок “F” на генератора
- P0623** Неизправност във веригата на лампата за контрол на генератора
- P0635** Неизправност във веригата на системата за регулиране на мощността
- P0636** Ниско показание във веригата на системата за регулиране на мощността
- P0637** Високо показание във веригата на системата за регулиране на мощността
- P0648** Неизправност във веригата на лампата на имобилайзера
- P0649** Неизправност във веригата на лампата за контрол на скоростта
- P0650** Неизправност във веригата на “Индикаторната лампа за неизправност” (MIL)
- P0654** Неправилно са регулирани оборотите на двигателя
- P0655** Неизправност във веригата на лампата за подгриване на двигателя
- P0656** Неизправност във веригата на датчика за нивото на горивото
- P0700** Неизправност в системата за управление на трансмисията
- P0701** Неправилно е регулирана системата за управление на трансмисията
- P0702** Неизправност в електрическата верига на системата за управление на трансмисията
- P0703** Неизправност във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране
- P0704** Неизправност във веригата на датчика за зацепване
- P0705** Неизправност във веригата на датчика на трансмисията
- P0706** Неправилно показание/не е регулиран датчика на трансмисията
- P0707** Ниско показание във веригата на датчика на трансмисията
- P0708** Високо показание във веригата на датчика на трансмисията
- P0709** Неизправност на датчика на трансмисията
- P0710** Неизправност във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност
- P0711** Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на трансмисионната течност

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0712** Ниско показание във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност
- P0713** Високо показание във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност
- P0714** Неизправност на датчика за температурата на трансмисионната течност
- P0715** Неизправност във веригата на датчика за оборотите на турбината
- P0716** Неправилно показание/не е регулиран датчика за оборотите на турбината
- P0717** Няма сигнал от датчика за оборотите на турбината
- P0718** Неизправност на датчика за оборотите на турбината
- P0719** Ниско показание във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране
- P0720** Неизправност във веригата на датчика за честотата на въртене на вала
- P0721** Неправилно показание/не е регулиран датчика за честотата на въртене на вала
- P0722** Няма сигнал от датчика за честотата на въртене на вала
- P0723** Неизправност на датчика за честотата на въртене на вала
- P0724** Високо показание във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране
- P0725** Неизправност във веригата на датчика за оборотите на двигателя
- P0726** Неправилно показание/не е регулиран датчика за оборотите на двигателя
- P0727** Няма сигнал от датчика за оборотите на двигателя
- P0728** Неизправност на датчика за оборотите на двигателя
- P0730** Неправилно регулирана скоростна кутия
- P0731** Неправилно регулирана 1 предавка
- P0732** Неправилно регулирана 2 предавка
- P0733** Неправилно регулирана 3 предавка
- P0734** Неправилно регулирана 4 предавка
- P0735** Неправилно регулирана 5 предавка
- P0736** Неправилно регулирана задна предавка
- P0740** Неизправност във веригата на съединителя
- P0741** Неправилно регулиран съединител
- P0742** Повреден съединител
- P0743** Повреда в електрическата верига на съединителя
- P0744** Нестабилна работа на веригата на съединителя
- P0745** Неизправност във веригата на соленоид А за управление на налягането
- P0746** Неправилно регулиран соленоид А за управление на налягането
- P0747** Повреда в соленоид А за управление на налягането
- P0748** Повреда в електрическата верига на соленоид А за управление на налягането
- P0749** Неизправност на соленоид А за управление на налягането
- P0750** Неизправност в превключвателя на соленоид А
- P0751** Неправилно регулиран превключвател на соленоид А
- P0752** Повреда в превключвателя на соленоид А
- P0753** Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид А
- P0754** Нестабилна работа на превключвателя на соленоид А
- P0755** Неизправност в превключвателя на соленоид В
- P0756** Неправилно регулиран превключвател на соленоид В
- P0757** Повреда в превключвателя на соленоид В
- P0758** Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид В
- P0759** Нестабилна работа на превключвателя на соленоид В
- P0760** Неизправност в превключвателя на соленоид С

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P0761** Неправилно регулиран превключвател на соленоид С
- P0762** Повреда в превключвателя на соленоид С
- P0763** Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид С
- P0764** Нестабилна работа на превключвателя на соленоид С
- P0765** Неизправност в превключвателя на соленоид D
- P0766** Неправилно регулиран превключвател на соленоид D
- P0767** Повреда в превключвателя на соленоид D
- P0768** Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид D
- P0769** Нестабилна работа на превключвателя на соленоид D
- P0770** Неизправност в превключвателя на соленоид E
- P0771** Неправилно регулиран превключвател на соленоид E
- P0772** Повреда в превключвателя на соленоид E
- P0773** Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид E
- P0774** Нестабилна работа на превключвателя на соленоид E
- P0775** Неизправност във веригата на соленоид В за управление на налягането
- P0776** Неправилно регулиран соленоид В за управление на налягането
- P0777** Повреда в соленоид В за управление на налягането
- P0778** Повреда в електрическата верига на соленоид В за управление на налягането
- P0779** Неизправност на соленоид В за управление на налягането
- P0780** Неизправност на превключвателя
- P0781** Неизправност при превключване от първа на втора предавка
- P0782** Неизправност при превключване от втора на трета предавка
- P0783** Неизправност при превключване от трета на четвърта предавка
- P0784** Неизправност при превключване от четвърта на пета предавка
- P0785** Неизправност на датчика на соленоида
- P0786** Неправилно показание/не е регулиран датчика на соленоида
- P0787** Ниско показание от датчика на соленоида
- P0788** Високо показание от датчика на соленоида
- P0789** Неизправност на датчика на соленоида
- P0790** Неизправност във веригата на превключвателя в режим “Normal”
- P0795** Неизправност във веригата на соленоид С за управление на налягането
- P0796** Неправилно регулиран соленоид С за управление на налягането
- P0797** Повреда в соленоид С за управление на налягането
- P0798** Повреда в електрическата верига на соленоид С за управление на налягането
- P0799** Неизправност на соленоид С за управление на налягането
- P0801** Неизправност във веригата за управление на системата “Reverse Inhibit”
- P0803** Неизправност във веригата на соленоида на превключвателя на предавките
- P0804** Неизправност във веригата на контролната лампа на превключвателя на предавките
- P0805** Неизправност във веригата на датчика за положението на съединителя
- P0806** Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на съединителя
- P0807** Ниско показание във веригата на датчика за положението на съединителя
- P0808** Високо показание във веригата на датчика за положението на съединителя
- P0809** Нестабилна работа на датчика за положението на съединителя
- P0810** Неизправност на датчика за положението на съединителя
- P1100** Прекъснат е датчика за абсолютното налягане във входния колектор
- P1101** Показанието от датчика за абсолютното налягане във входния колектор е извън обхвата
- P1102** Показанието от датчика за абсолютното налягане във входния колектор е в обхвата, но по-ниско от очакваното

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P1103** Показанието от датчика за абсолютното налягане във входния колектор е в обхвата, но по-високо от очакваното
- P1104** Прекъснатата маса на датчика за абсолютното налягане във входния колектор
- P1106** Не е отрегулиран датчика за абсолютното налягане във входния колектор
- P1107** Високо напрежение във веригата на датчика за абсолютното налягане във входния колектор
- P1108** Ниско напрежение във веригата на датчика за абсолютното налягане във входния колектор
- P1109** Неизправност в датчик В за температура на въздуха на входа
- P1110** Захранващата верига към датчика за температура на въздуха на входа е накъсо или е прекъсната
- P1112** Неизправност в датчика за температура на въздуха на входа
- P1113** Измервателната верига към датчика за температура на въздуха на входа е накъсо или е прекъсната
- P1114** Ниско показание от датчик В за температура на въздуха на входа
- P1115** Високо показание от датчик В за температура на въздуха на входа
- P1116** Не е отрегулиран датчика за температурата на охлаждащата течност
- P1117** Неизправност в датчика за температурата на охлаждащата течност
- P1118** Ниско напрежение във веригата на датчика за температурата във входния колектор
- P1119** Високо напрежение във веригата на датчика за температурата във входния колектор
- P1120** Показанието от датчика за положението на дроселната клапа е твърде ниско (извън обхвата)
- P1121** Датчика за положението на дроселната клапа не е синхронизиран с разходомера на въздух
- P1122** Показанието от датчика за положението на дроселната клапа е в обхвата, но по-ниско от очакваното
- P1123** Показанието от датчика за положението на дроселната клапа е в обхвата, но по-високо от очакваното
- P1124** Показанието от датчика за положението на дроселната клапа е извън обхвата
- P1125** Датчика за положението на дроселната клапа е повреден
- P1126** Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа
- P1127** Изходният O2 датчик не отчита показание, ауспуха не е топъл
- P1128** Входните O2 датчици са разменени
- P1129** Изходните O2 датчици са разменени
- P1130** O2 датчика показва, че състава на горивната смес е извън нормата (банка 1, датчик 1)
- P1131** O2 датчика показва, че горивната смес е твърде обеднена (банка 1, датчик 1)
- P1132** O2 датчика показва, че горивната смес е твърде обогатена (банка 1, датчик 1)
- P1133** Твърде обеднена горивна смес (банка 1)
- P1134** Твърде обогатена горивна смес (банка 1)
- P1135** Неизправност във веригата на датчик А за положението на акселератора
- P1136** Неизправност в кутията за управление на вентилатора
- P1137** O2 датчика показва, че горивната смес е твърде обеднена (банка 1, датчик 2)
- P1138** O2 датчика показва, че горивната смес е твърде обогатена (банка 1, датчик 2)
- P1139** Неизправност във веригата на датчика за вода в горивото
- P1140** Наличие на вода в горивото
- P1141** Неизправност във веригата на датчика за ограничение на подаването на гориво
- P1142** Ограничено е подаването на гориво

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P1143** Показанието от допълнителния въздушен клапан е извън диапазона
- P1144** Неизправност във веригата на допълнителния въздушен клапан
- P1150** O2 датчика показва, че състава на горивната смес е извън нормата (банка 2, датчик 1)
- P1151** O2 датчика показва, че горивната смес е твърде обеднена (банка 2, датчик 1)
- P1152** O2 датчика показва, че горивната смес е твърде обогатена (банка 2, датчик 1)
- P1153** Твърде обеднена горивна смес (банка 2)
- P1154** Твърде обогатена горивна смес (банка 2)
- P1157** O2 датчика показва, че горивната смес е твърде обеднена (банка 2, датчик 2)
- P1158** O2 датчика показва, че горивната смес е твърде обогатена (банка 2, датчик 1)
- P1159** Неизправност в стъпковия двигател за подаване на гориво
- P1167** Не може да се задвижи дроселната клапа
- P1168** Ниско показание от датчика за нивото на горивото
- P1169** Високо показание от датчика за нивото на горивото
- P1170** Неизправност в соленоида за изключване на двигателя
- P1171** Неизправност в датчика на ротора
- P1172** Неизправност в управлението на ротора
- P1173** Неправилна калибровка на ротора
- P1174** Неизправност в датчика на колянвия вал
- P1175** Неизправност в управлението на колянвия вал
- P1176** Неправилна калибровка на колянвия вал
- P1180** Ниско показание от системата за подаване на гориво
- P1181** Високо показание от системата за подаване на гориво
- P1182** Неизправност в соленоида за изключване на подаването на гориво
- P1183** Неизправност във веригата на датчика за температурата на маслото в двигателя
- P1184** Измерената температура на маслото в двигателя е извън обхвата
- P1185** Високо показание от датчика за температурата на горивната помпа
- P1186** Ниско показание от датчика за температурата на горивната помпа
- P1188** Неизправност в бордовия компютър
- P1201** Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 1
- P1202** Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 2
- P1203** Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 3
- P1204** Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 4
- P1205** Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 5
- P1206** Прекъсната или накъсо верига за запалването на цилиндър 6
- P1209** Неизправност в системата за контрол на налягането в цилиндрите
- P1210** Показанието от системата за контрол на налягането в цилиндрите е над допустимото
- P1211** Показанието от системата за контрол на налягането в цилиндрите е по-ниско/повисоко от нормата
- P1212** Системата за контрол на налягането в цилиндрите не реагира при завъртане на колянвия вал
- P1213** Неизправност във веригата на запалването
- P1214** Неизправност във веригата на датчик В за положението на акселератора
- P1215** Ниско показание във веригата на датчик С за положението на акселератора
- P1216** Високо показание във веригата на датчик С за положението на акселератора
- P1217** Прекъсната е веригата на датчик С за положението на акселератора
- P1221** Неизправна е системата за управление на ускорението
- P1222** Няма сигнал от системата за управление на ускорението
- P1223** Високо показание във веригата на датчик В за положението на акселератора

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P1224 Показанието от датчик В за положението на дроселната клапа е извън обхвата
- P1225 Неизправност в датчика за повдигане на иглите на инжектора
- P1227 Повреда в клапана за изпусканите газове – винаги е затворен
- P1228 Повреда в клапана за изпусканите газове – винаги е отворен
- P1229 Неизправност в помпата на промеждутъчния охладител (intercooler)
- P1230 Ниско ускорение от горивната помпа
- P1231 Ниско показание от вторичната верига на горивната помпа, високо ускорение
- P1232 Неизправност в първичната верига на горивната помпа
- P1233 Драйверният модул на горивната помпа е изключен
- P1234 Драйверният модул на горивната помпа е изключен
- P1235 Управлението на горивната помпа е извън обхвата
- P1236 Управлението на горивната помпа е извън обхвата
- P1237 Неизправност във вторичната верига на горивната помпа
- P1238 Неизправност във вторичната верига на горивната помпа
- P1240 Неизправност в електрическото захранване на датчиците
- P1241 Ниско електрическо захранване на датчиците
- P1242 Високо електрическо захранване на датчиците
- P1243 Неизправност във втората горивна помпа или прекъсната маса
- P1244 Високо показание от датчика за скоростната кутия
- P1245 Ниско показание от датчика за скоростната кутия
- P1246 Неизправен е датчика за скоростната кутия
- P1247 Нивото на турбоналягането е ниско
- P1248 Няма турбоналягане
- P1251 Неизправност във веригата на соленоида за смесване на горивото
- P1259 Грешен сигнал от имобилайзера към бордовия компютър
- P1260 Имобилайзера не позволява включването на двигателя
- P1269 Не е програмиран кода на имобилайзера
- P1282 Твърде високо налягане при впръскването
- P1285 Прегряване на главата на двигателя
- P1286 Дозата на впръскване е в нормата, но по-малка от очакваната
- P1287 Дозата на впръскване е в нормата, но по-голяма от очакваната
- P1288 Показанието от температурния датчик на главата на двигателя е извън нормите
- P1289 Високо показание във веригата на температурния датчик на главата на двигателя
- P1290 Ниско показание във веригата температурния датчик на главата на двигателя
- P1299 Активирана е защитата от прегряване на главата на двигателя
- P1300 Нарушена е калибровката в системата на усилвателя
- P1301 Завишена калибровка в системата на усилвателя
- P1302 Занижена калибровка в системата на усилвателя
- P1303 Нарушена е калибровката в системата за рециркулация на изпусканите газове
- P1304 Завишена калибровка в системата за рециркулация на изпусканите газове
- P1305 Занижена калибровка в системата за рециркулация на изпусканите газове
- P1308 Неизправност във веригата за управление на климатика
- P1313 Неизправност в катализатора (банка 1)
- P1314 Неизправност в катализатора (банка 2)
- P1315 Постоянен отказ за запалване на двигателя
- P1336 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на колянвия вал
- P1340 Неизправност във веригата на датчик В за положението на разпределителния вал
- P1341 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за положението на разпределителния вал
- P1345 Неизправност във веригата на датчика за положението на колянвия вал

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P1346** Неизправност във веригата на датчик В за нивото на горивото
- P1347** Неправилно показание/не е регулиран датчик В за нивото на горивото
- P1348** Ниско показание във веригата на датчик В за нивото на горивото
- P1349** Високо показание във веригата на датчик В за нивото на горивото
- P1350** Неизправност на датчик В за нивото на горивото
- P1351** Неизправност във входната верига на модула за запалването
- P1352** Неизправност в първичната верига на запалващата бобина А
- P1353** Неизправност в първичната верига на запалващата бобина В
- P1354** Неизправност в първичната верига на запалващата бобина С
- P1355** Неизправност в първичната верига на запалващата бобина D
- P1360** Неизправност във вторичната верига на запалващата бобина А
- P1361** Неизправност във вторичната верига на запалващата бобина В
- P1362** Неизправност във вторичната верига на запалващата бобина С
- P1363** Неизправност във вторичната верига на запалващата бобина D
- P1364** Неизправност в първичната верига на запалваща бобина
- P1365** Неизправност във вторичната верига на запалваща бобина
- P1369** Неизправност в светлинната индикация на температура на двигателя
- P1371** Запалваща бобина – цилиндър 1 – по-ранно запалване
- P1372** Запалваща бобина – цилиндър 2 – по-ранно запалване
- P1373** Запалваща бобина – цилиндър 3 – по-ранно запалване
- P1374** Запалваща бобина – цилиндър 4 – по-ранно запалване
- P1375** Запалваща бобина – цилиндър 5 – по-ранно запалване
- P1376** Запалваща бобина – цилиндър 6 – по-ранно запалване
- P1380** Неизправност на соленоид А за изменение честотата на колянвия вал
- P1390** Октан-коректора е извън обхвата
- P1397** Напрежението на акумулатора е извън допустимия диапазон
- P1400** Ниско показание в обратната връзка на системата за рециркулация на изпусканите газове
- P1401** Високо показание в обратната връзка на системата за рециркулация на изпусканите газове
- P1402** Системата за рециркулация на изпусканите газове отчита ограничено отворстие
- P1403** Неправилно свързване на датчика в обратната връзка на системата за рециркулация на изпусканите газове
- P1404** Неизправност във веригата на датчик В за кислород
- P1407** Системата за рециркулация на изпусканите газове не отчита поток
- P1409** Неизправност във веригата на вакуумния регулатор на системата за рециркулация на изпусканите газове
- P1415** Неизправност във веригата на въздушната помпа
- P1420** Неизправност в датчика за температурата на катализатора
- P1421** Повреда на катализатора
- P1429** Повреда в първичната електрическа въздушна помпа
- P1430** Повреда във вторичната електрическа въздушна помпа
- P1433** Ниско показание във веригата за настройка на охлаждащата температура на климатика
- P1434** Високо показание във веригата за настройка на охлаждащата температура на климатика
- P1435** Неправилно показание/не е регулирана охлаждащата температура на климатика
- P1436** Ниско показание във веригата на изпарителя на климатика
- P1437** Високо показание във веригата на изпарителя на климатика
- P1438** Неправилно показание/не е регулиран изпарителя на климатика

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P1440** Продухващият клапан е отворен
- P1441** Повреда в електронната система за следене на нивото
- P1442** Утечка в системата за улавяне на бензиновите пари
- P1443** Неизправност на клапана на системата за улавяне на бензиновите пари
- P1444** Ниско показание във веригата на датчика за въздушния поток при продухване
- P1445** Високо показание във веригата на датчика за въздушния поток при продухване
- P1446** Неизправност в соленоида на системата за улавяне на бензиновите пари
- P1447** Неизправност в управлението на въздушния клапан 1
- P1448** Неизправност в управлението на въздушния клапан 2
- P1450** Няма необходимия вакуум за изпомпване на гориво от резервоара
- P1451** Неизправност във веригата на клапана за вентилация на системата за улавяне на бензиновите пари
- P1452** Невъзможно е да се изпомпи гориво от резервоара
- P1453** Неизправност в клапана за налягане в горивния резервоар
- P1454** Нарушено е уплътнението на системата за улавяне на бензиновите пари
- P1455** Утечка в системата за улавяне на бензиновите пари
- P1456** Неизправност в датчика за температурата в горивния резервоар
- P1461** Високо показание във веригата на датчика за налягане на климатика
- P1462** Ниско показание във веригата на датчика за налягане на климатика
- P1463** Недостатъчно изменение на показанието във веригата на датчика за налягане на климатика
- P1464** Заявката за включване на климатика излиза от допустимия диапазон
- P1465** Неизправност във веригата на релето на климатика
- P1466** Неизправност във веригата на датчика за температурата на охлаждащата течност на климатика
- P1467** Неизправност във веригата на датчика на компресора на климатика
- P1469** Малък период на повторение на климатика
- P1470** Твърде къс период на повторение на климатика
- P1471** Неизправност във вентилатор 1 – от страната на водача
- P1472** Неизправност във вентилатор 2 – от страната на пътниците
- P1475** Неизправност във веригата на нискоскоростния вентилатор
- P1476** Неизправност във веригата на високоскоростния вентилатор
- P1477** Неизправност във веригата на общото реле на вентилаторната система за охлаждане
- P1478** Неизправност във вентилаторната система за охлаждане
- P1483** Късо съединение във веригата за захранване на вентилаторите
- P1484** Липса на захранване във веригата на модула за управление на релетата
- P1485** Неизправност в системата за улавяне на бензиновите пари
- P1486** Неизправност в системата за улавяне на бензиновите пари
- P1487** Неизправност в соленоида на системата за улавяне на бензиновите пари
- P1490** Неизправност във веригата на втория помощен соленоид за въздуха
- P1491** Неизправност във веригата на втория превключващ соленоид
- P1500** Нестабилна сигнал от датчика за скоростта на автомобила
- P1501** Показанията от датчика за скоростта на автомобила са извън обхвата
- P1502** Неизправност във веригата на датчика за скоростта на автомобила
- P1503** Неизправност във веригата на допълнителния датчик за скоростта на автомобила
- P1504** Неизправност във веригата на системата за управление на празния ход
- P1505** Системата за управление на празния ход е в адаптивен режим
- P1506** Преразход на системата за управление на празния ход
- P1507** Недостиг на системата за управление на празния ход

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P1508** Веригата на системата за управление на празния ход е отворена
- P1509** Веригата на системата за управление на празния ход е накъсо
- P1510** Неизправност в сигналната верига на системата за управление на празния ход
- P1511** Неизправност във веригата за електронно управление на дроселната клапа
- P1521** Неизправност във веригата за управление на соленоид 1 за промяна на всмукването
- P1522** Неизправност във веригата за управление на соленоид 2 за промяна на всмукването
- P1524** Неизправност във системата на соленоидите за промяна на всмукването
- P1527** Неизправност във веригата на соленоида за подгряване на акселератора
- P1528** Неизправност във веригата на допълнителния соленоид на дроселната клапа
- P1529** Неизправност във веригата на соленоида за допълнително подаване на охлаждаща течност
- P1530** Неизправност във веригата за включване на климатика
- P1531** Невалиден тест – педала на акселератора не може да се задвижи
- P1536** Неизправност във веригата
- P1539** Късо съединение в захранващата верига на климатика
- P1565** Командният превключвател за управление на скоростта е извън диапазона - високо
- P1566** Командният превключвател за управление на скоростта е извън диапазона - ниско
- P1571** Неизправност в превключвателя на спирачките
- P1572** Неизправност във веригата на педала на превключвателя на спирачките
- P1573** Дроселната клапа не реагира
- P1574** Несъгласуваност между датчиците за положението на дроселната клапа
- P1578** Захранването на електронното управление на синхронизацията е по-ниско от необходимото
- P1585** Неизправност в блока за управление на дроселната клапа
- P1586** Неизправност в блока за управление на дроселната клапа
- P1589** Бордовият компютър не може да установи желания ъгъл на дроселната клапа
- P1600** Неизправност в бордовия компютър
- P1601** Неизправност в бордовия компютър
- P1602** Няма връзка между имобилайзера и бордовия компютър
- P1603** Неизправност в бордовия компютър
- P1604** Невалидна кодова дума на имобилайзера
- P1605** Неизправност в бордовия компютър
- P1606** Неизправност в бордовия компютър
- P1607** Неизправност във веригата на диагностичната лампа
- P1608** Неизправност в бордовия компютър
- P1609** Диагностичната лампа е изгоряла
- P1621** Не съответства кодовата дума на имобилайзера
- P1622** Не съответства идентификационния номер на имобилайзера
- P1623** Грешка при записа на кодовата дума/ идентификационния номер на имобилайзера
- P1625** Липсва захранване към релетата за управление на вентилатора
- P1626** Липсва захранване към релетата за управление на климатика
- P1627** Захранващото напрежение на модулите е извън обхвата
- P1628** Неизправност в захранването на модула за запалване
- P1629** Неизправност във вътрешния регулатор на напрежението
- P1630** Неизправност във вътрешния регулатор на опорно напрежение

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P1634** Неизправност в бордовия компютър
- P1635** Неизправност в бордовия компютър
- P1641** Неизправност в първичната верига на горивната помпа
- P1642** Високо показание във веригата за управление на бензиновата помпа
- P1643** Ниско показание във веригата за управление на бензиновата помпа
- P1644** Неизправност във веригата за управление на скоростта на бензиновата помпа
- P1650** Превключвателят за регулиране на налягането е извън диапазона
- P1651** Неизправност във входната верига на превключвателя за регулиране на налягането
- P1652** Празният ход е забранен поради повреда в превключвателя за регулиране на налягането
- P1654** Неизправност в системата за прекъсване на рецикулацията
- P1655** Неизправност в системата за блокировка на стартера
- P1662** Неизправност в модула на запалването
- P1668** Няма връзка между бордовия компютър и модула на запалването
- P1670** Няма електронен сигнал за обратна връзка
- P1680** Неизправност на маслената помпа
- P1681** Неизправност на маслената помпа
- P1682** Неизправност на маслената помпа
- P1683** Неизправност във веригата на датчика за температура на маслената помпа
- P1684** Неизправност във веригата на датчика за положение на маслената помпа
- P1685** Неизправност във веригата на стъпковия двигател на маслената помпа
- P1686** Неизправност във веригата на стъпковия двигател на маслената помпа
- P1687** Неизправност във веригата на стъпковия двигател на маслената помпа
- P1688** Неизправност във веригата на стъпковия двигател на маслената помпа
- P1689** Неизправност във веригата на соленоида за управление на налягането на маслото
- P1690** Неизправност във веригата на соленоида на клапана за изпусканите газове
- P1691** Неизправност във веригата на соленоида на управление на налягането в турбината
- P1692** Неизправност във веригата на соленоида на управление на турбината
- P1693** Неизправност във веригата за управление на натоварването на турбината
- P1694** Неизправност във веригата за облекчаване на натоварването на турбината
- P1700** Отказ на скоростната кутия или изключена предавка
- P1701** Грешка при превключване на задна скорост
- P1702** Неизправност във веригата на датчика за превключване на предавките
- P1703** Превключвателят за спирачките е извън обхвата
- P1704** Неизправност във веригата на датчика за превключване на предавките
- P1705** По време на палене/гасене на двигателя превключвателя не е бил в положение “Park” или “Neutral”
- P1707** Неизправност в превключвателя на положение “Neutral”
- P1708** Неизправност в превключвателя на съединителя
- P1709** Неизправност в превключвателя на положение “Park /Neutral”
- P1711** Неизправност в датчика за температурата на маслото в скоростната кутия
- P1713** Ниско показание във веригата на датчика за температурата на маслото в скоростната кутия
- P1718** Високо показание във веригата на датчика за температурата на маслото в скоростната кутия
- P1720** Високо показание във веригата за измерване на скоростта
- P1721** Невярно предавателно число на 1 предавка
- P1722** Невярно предавателно число на 2 предавка

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P1723** Невярно предавателно число на 3 предавка
- P1724** Невярно предавателно число на 4 предавка
- P1729** Грешка при превключване в режим 4X4 в ниско
- P1730** Повреда в управлението на втора, трета и пета предавка
- P1731** Грешка при превключване от първа на втора предавка
- P1732** Грешка при превключване от втора на трета предавка
- P1733** Грешка при превключване от трета на четвърта предавка
- P1734** Неизправност в управлението на предавките
- P1736** Неизправност във веригата на превключвателя на първа предавка
- P1737** Неизправност в соленоида на заключващата система
- P1738** Грешка в синхронизацията на впръскването
- P1741** Неизправност в управлението на преобразувателя на въртящия момент
- P1742** Неизправност в соленоида на преобразувателя на въртящия момент
- P1743** Неизправност в соленоида на преобразувателя на въртящия момент
- P1744** Неизправност в системата на преобразувателя на въртящия момент
- P1745** Неизправност в системата за линейно налягане
- P1746** Прекъсване във веригата на соленоид "А" за управление на налягането
- P1747** Късо съединение във веригата на соленоид "А" за управление на налягането
- P1748** Неизправност в системата за управление на налягането
- P1749** Ниско показание във веригата на соленоида за управление на налягането
- P1755** Неизправност в междинния датчик за скоростта
- P1760** Късо съединение във веригата на соленоид "А" за управление на налягането
- P1765** Неизправност в системата за управление на соленоидите
- P1781** Неизправност на превключвателя 4X4
- P1783** Прегряване на трансмисията
- P1784** Механична Неизправност в трансмисията – първа и задна предавка
- P1785** Механична Неизправност в трансмисията – първа и втора предавка
- P1786** Грешка при превключване от трета на втора предавка
- P1787** Грешка при превключване от втора на първа предавка
- P1788** Прекъснатата верига на соленоид "В" за управление на налягането
- P1789** Веригата на соленоид "В" за управление на налягането е накъсо
- P1790** Механична Неизправност в управлението на дроселната клапа
- P1791** Електрическа Неизправност в управлението на дроселната клапа
- P1792** Неизправност в системата за барометрично налягане
- P1793** Неизправност в системата за определяне на количеството на вкарвания въздух
- P1794** Неизправност в хранващата верига от акумулатора
- P1795** Неизправност във веригата на превключвателя на празен ход
- P1797** Неизправност във веригата на превключвателя в положение "Neutral"
- P1798** Неизправност в системата за охлаждане
- P1804** Неизправност в веригата на датчика за включено положение на режим 4X4
- P1805** Прекъсване във веригата на датчика за включено положение на режим 4X4
- P1806** Веригата на датчика за включено положение на режим 4X4 е накъсо към +БАТ
- P1807** Веригата на датчика за включено положение на режим 4X4 е накъсо към маса
- P1808** Неизправност в веригата на датчика за изключено положение на режим 4X4
- P1809** Прекъсване във веригата на датчика за изключено положение на режим 4X4
- P1810** Веригата на датчика за изключено положение на режим 4X4 е накъсо към +БАТ
- P1811** Веригата на датчика за включено положение на режим 4X4 е накъсо към маса
- P1812** Неизправност във веригата за избор на режим 4X4
- P1813** Прекъсване във веригата за избор на режим 4X4
- P1814** Веригата за избор на режим 4X4 е накъсо към +БАТ

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- P1815** Веригата за избор на режим 4X4 е накъсо към маса
- P1816** Неизправност във веригата на превключвателя в положение “Neutral”
- P1817** Прекъсване във веригата на превключвателя в положение “Neutral”
- P1818** Веригата на превключвателя в положение “Neutral” е накъсо към +БАТ
- P1819** Веригата на превключвателя в положение “Neutral” е накъсо към маса
- C0869** Неизправност във веригата на индикаторната лампа на допълнителната въздушна помпа
- C1091** Неизправен датчик за синхронизация на скоростта на колелата
- C1095** Неизправност във веригата на мотора на хидравличната помпа на ABS
- C1096** Прекъснатата верига на мотора на хидравличната помпа на ABS
- C1097** Веригата на мотора на хидравличната помпа на ABS е накъсо към маса
- C1098** Веригата на мотора на хидравличната помпа на ABS е накъсо към +БАТ
- C1100** Неизправност във веригата на превключвателя на помпата на ABS
- C1101** Неизправност във веригата на хидравличния клапан на ABS
- C1102** Неизправност във веригата на превключвателя за ускоряване на ABS
- C1103** Неизправност във веригата на хидравличния прекъсвач на ABS
- C1104** Неизправност във веригата на лампата за включване на допълнителна тяга - накъсо към +БАТ
- C1105** Неизправност във веригата на лампата за изключване на допълнителна тяга - накъсо към +БАТ
- C1106** Неизправност във веригата на ключа за изключване на допълнителна тяга - накъсо към +БАТ
- C1107** Неизправност във входната верига на включване на ABS
- C1109** Неизправност в кабела на блока за управление на скоростта
- C1110** Неизправност във веригата на бобината на силовото реле на ABS
- C1111** Прекъснатата верига на бобината на силовото реле на ABS
- C1112** Веригата на бобината на силовото реле на ABS е накъсо към маса
- C1113** Веригата на бобината на силовото реле на ABS е накъсо към +БАТ
- C1114** Изходната верига на силовото реле на ABS е накъсо към маса
- C1115** Изходната верига на силовото реле на ABS е накъсо към +БАТ
- C1116** Неизправност във веригата на стартера
- C1117** Неизправност във входната верига на датчика за обороти
- C1123** Входната верига на датчика за скоростта е накъсо към +БАТ
- C1124** Неизправност или липса на сигнал във входната верига на датчика за положението на вала
- C1125** Неизправност във веригата на датчика за нивото на спирачната течност
- C1126** Неизправност във веригата на превключвателя на системата за автоматично поддържане на скоростта
- C1127** Неизправност във веригата на превключвателя на спирачките в системата за автоматично поддържане на скоростта
- C1132** Веригата на датчика на съединителя е накъсо към маса
- C1133** Веригата на датчика на съединителя е накъсо към +БАТ
- C1134** Веригата на датчика за превключване на предавките е накъсо към маса
- C1135** Веригата на датчика за превключване на предавките е накъсо към +БАТ
- C1136** Веригата на датчика за избор на предавките е накъсо към маса
- C1137** Неизправност в бордовия компютър
- C1138** Веригата на датчика за избор на предавките е накъсо към +БАТ
- C1139** Неизправност в датчика за скоростта
- C1140** Неизправност в хидравликата на спирачната система
- C1141** Неизправност в датчика за скорост на ляво предно колело

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- C1142 Неизправност в датчика за скорост на дясно предно колело
- C1143 Неизправност в датчика за скорост на ляво задно колело
- C1144 Неизправност в датчика за скорост на дясно задно колело
- C1145 Неизправност във входната верига на датчика за скорост на дясно предно колело
- C1146 Прекъсната е веригата на датчика за скорост на дясно предно колело
- C1148 Нарушена е синхронизацията на датчика за скорост на дясно предно колело
- C1149 Неизправност в хидравличната система за налягане
- C1150 Неизправност във входната верига на превключвателя за двойно предаване на дясната ос
- C1155 Неизправност във входната верига на датчика за скорост на ляво предно колело
- C1156 Прекъсната е веригата на датчика за скорост на ляво предно колело
- C1157 Неизправност във веригата на превключвателя на привода на ръчната спирачка
- C1158 Нарушена е синхронизацията на датчика за скорост на ляво предно колело
- C1159 Веригата на датчика на хидравличната система за налягане е накъсо към маса
- C1161 Веригата на датчика на въздушната система за подналягане е накъсо към маса
- C1162 Неизправност във веригата на превключвател #2 за изключване на ръчната спирачка
- C1163 Веригата на превключвател #2 за включване на ръчната спирачка е накъсо към маса
- C1164 Неизправност във веригата на превключвателя на привода на ръчната спирачка
- C1165 Неизправност във входната верига на датчика за скорост на дясно задно колело
- C1166 Прекъсната е веригата на датчика за скорост на дясно задно колело
- C1167 Веригата на включвателя на привода на ръчната спирачка е накъсо към маса
- C1168 Нарушена е синхронизацията на датчика за скорост на дясно задно колело
- C1169 Превишаване на времето за спадане на течността в ABS
- C1172 Неизправност във веригата на превключвател #1 за изключване на ръчната спирачка
- C1173 Веригата на превключвател #1 за включване на ръчната спирачка е накъсо към маса
- C1174 Неизправност във веригата на превключвател #2 за изключване на ръчната спирачка
- C1175 Неизправност във входната верига на датчика за скорост на ляво задно колело
- C1176 Прекъсната е веригата на датчика за скорост на ляво задно колело
- C1177 Веригата на изключвателя на привода на ръчната спирачка е накъсо към маса
- C1178 Нарушена е синхронизацията на датчика за скорост на ляво задно колело
- C1179 Неизправност в кабела на привода на блока за управление на скоростта
- C1180 Неизправност във входната верига на соленоид #1 на клапана на ръчната спирачка
- C1181 Входната верига на соленоид #1 на клапана на ръчната спирачка е накъсо към маса
- C1182 Неизправност във веригата на релето за лампата на ръчната спирачка
- C1183 Веригата на релето за лампата на ръчната спирачка е накъсо към +БАТ
- C1184 ABS не работи
- C1185 Неизправност в изходната верига на силовото реле на ABS
- C1186 Прекъсната е изходната верига на силовото реле на ABS
- C1187 Прекъсната е входната верига на датчика за нивото на спирачната течност
- C1188 Входната верига на датчика за нивото на спирачната течност е накъсо към +БАТ
- C1189 Входната верига на датчика за нивото на спирачната течност е накъсо към маса
- C1190 Входната верига на датчика за скорост на ляво предно колело е накъсо към +БАТ

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- C1191** Входната верига на датчика за скорост на ляво предно колело е накъсо към маса
- C1192** Входната верига на датчика за скорост на дясно предно колело е накъсо към +БАТ
- C1193** Входната верига на датчика за скорост на дясно предно колело е накъсо към маса
- C1194** ABS - Неизправност във веригата на бобината на изходния клапан на ляво предно колело
- C1195** ABS - прекъсната е веригата на бобината на изходния клапан на ляво предно колело
- C1196** ABS - веригата на бобината на изходния клапан на ляво предно колело е накъсо към +БАТ
- C1197** ABS - веригата на бобината на изходния клапан на ляво предно колело е накъсо към маса
- C1198** ABS - Неизправност във веригата на бобината на входния клапан на ляво предно колело
- C1200** ABS - веригата на бобината на входния клапан на ляво предно колело е накъсо към +БАТ
- C1201** ABS - веригата на бобината на входния клапан на ляво предно колело е накъсо към маса
- C1202** ABS - Неизправност във веригата на бобината на десния изходен клапан
- C1203** ABS - прекъсната е веригата на бобината на десния изходен клапан
- C1204** ABS - веригата на бобината на десния изходен клапан е накъсо към +БАТ
- C1205** ABS - веригата на бобината на десния изходен клапан е накъсо към маса
- C1206** ABS - Неизправност във веригата на бобината на десния входен клапан
- C1207** ABS - прекъсната е веригата на бобината на десния входен клапан
- C1208** ABS - веригата на бобината на десния входен клапан е накъсо към +БАТ
- C1209** ABS - веригата на бобината на десния входен клапан е накъсо към маса
- C1210** ABS - Неизправност във веригата на бобината на десния входен клапан на дясно предно колело
- C1211** ABS - прекъсната е веригата на бобината на десния входен клапан на дясно предно колело
- C1212** ABS - веригата на бобината на десния входен клапан на дясно предно колело е накъсо към +БАТ
- C1213** ABS - веригата на бобината на десния входен клапан на дясно предно колело е накъсо към маса
- C1214** ABS - Неизправност във веригата на бобината на клапана на дясно предно колело
- C1215** ABS - прекъсната е веригата на бобината на клапана на дясно предно колело
- C1216** ABS - веригата на бобината на клапана на дясно предно колело е накъсо към +БАТ
- C1217** ABS - веригата на бобината на клапана на дясно предно колело е накъсо към маса
- C1218** Неизправност във веригата на лампата за предупреждение на ABS
- C1219** Прекъсната е веригата на лампата за предупреждение на ABS
- C1220** Веригата на лампата за предупреждение на ABS е накъсо към +БАТ
- C1221** Веригата на лампата за предупреждение на ABS е накъсо към маса
- C1222** Невярно отчетена скорост на колелата
- C1223** Неизправност в изходната верига за лампата за предупреждение при спиране
- C1224** Прекъсната е изходната верига за лампата за предупреждение при спиране
- C1225** Изходната верига за лампата за предупреждение при спиране е накъсо към +БАТ

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- C1226** Изходната верига за лампата за предупреждение при спиране е накъсо към маса
- C1227** Входната верига на датчика за скорост на ляво задно колело е накъсо към +БАТ
- C1228** Входната верига на датчика за скорост на ляво задно колело е накъсо към маса
- C1229** Неизправност в синхронизацията на задните датчици за скорост
- C1230** Неизправност във веригата към задните датчици за скорост
- C1231** Прекъсната е веригата към задните датчици за скорост
- C1232** Веригата към задните датчици за скорост е накъсо към +БАТ
- C1233** Липсва входен сигнал от датчика за скорост на ляво предно колело
- C1234** Липсва входен сигнал от датчика за скорост на дясно предно колело
- C1235** Липсва входен сигнал от датчика за скорост на дясно задно колело
- C1236** Липсва входен сигнал от датчика за скорост на ляво задно колело
- C1237** Липсва входен сигнал от задните датчици за скорост
- C1238** ABS - Неизправност във веригата на превключвателя на хидравличната система за налягане на диференциала
- C1239** ABS - прекъсната е веригата на превключвателя на хидравличната система за налягане на диференциала
- C1240** ABS - веригата на превключвателя на хидравличната система за налягане на диференциала е накъсо към +БАТ
- C1241** ABS - веригата на превключвателя на хидравличната система за налягане на диференциала е накъсо към маса
- C1242** ABS - Неизправност във веригата на бобината на изходния клапан на ляво задно колело
- C1243** ABS - прекъсната е веригата на бобината на изходния клапан на ляво задно колело
- C1244** ABS - веригата на бобината на изходния клапан на ляво задно колело е накъсо към +БАТ
- C1245** ABS - веригата на бобината на изходния клапан на ляво задно колело е накъсо към маса
- C1246** ABS - Неизправност във веригата на бобината на изходния клапан на дясно задно колело
- C1247** ABS - прекъсната е веригата на бобината на изходния клапан на дясно задно колело
- C1248** ABS - веригата на бобината на изходния клапан на дясно задно колело е накъсо към +БАТ
- C1249** ABS - веригата на бобината на изходния клапан на дясно задно колело е накъсо към маса
- C1250** ABS - Неизправност във веригата на бобината на входния клапан на ляво задно колело
- C1251** ABS - прекъсната е веригата на бобината на входния клапан на ляво задно колело
- C1252** ABS - веригата на бобината на входния клапан на ляво задно колело е накъсо към +БАТ
- C1253** ABS - веригата на бобината на входния клапан на ляво задно колело е накъсо към маса
- C1254** ABS - Неизправност във веригата на бобината на входния клапан на дясно задно колело
- C1255** ABS - прекъсната е веригата на бобината на входния клапан на дясно задно колело
- C1256** ABS - веригата на бобината на входния клапан на дясно задно колело е накъсо към +БАТ

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- C1257 ABS - веригата на бобината на входния клапан на дясно задно колело е нахъсо към маса
- C1258 Неизправен датчик за скорост на ляво предно колело
- C1259 Неизправен датчик за скорост на дясно предно колело
- C1260 Неизправен датчик за скорост на дясно задно колело
- C1261 Неизправен датчик за скорост на ляво задно колело
- C1262 Неизправност във веригата на релето за лампата за предупреждение
- C1263 Прекъсната е веригата на релето за лампата за предупреждение
- C1264 Веригата на релето за лампата за предупреждение е нахъсо към +БАТ
- C1265 Веригата на релето за лампата за предупреждение е нахъсо към маса
- C1266 ABS - Неизправност във веригата на силовото реле на клапан
- C1267 ABS - временно не функционира
- C1277 Неизправност във веригата на регулатора на ъгъла на колела 1 и 2
- C1278 Няма сигнал от регулатора на ъгъла на колела 1 и 2
- C1283 Теста на сигналите от превключвателите не е успешен
- C1284 Повреден е превключвателя за налягане на маслото
- C1285 Неизправност във веригата на форсиращия соленоид
- C1286 Механична неизправност в системата за форсиране
- C1287 Неизправност във веригата на превключвателя за форсиране
- C1288 Неизправност във входа на първичната верига на преобразувателя на налягане
- C1289 Неизправност във входа на вторичната верига на преобразувателя на налягане
- C1400 Неизправност във веригата за управление на клапана за тяга на дясно предно колело
- C1401 Прекъсната е веригата за управление на клапана за тяга на дясно предно колело
- C1402 Веригата за управление на клапана за тяга на дясно предно колело е нахъсо към маса
- C1403 Веригата за управление на клапана за тяга на дясно предно колело е нахъсо към +БАТ
- C1404 Неизправност във веригата за управление на задните клапани за тяга
- C1405 Прекъсната е веригата за управление на задните клапани за тяга
- C1406 Веригата за управление на задните клапани за тяга е нахъсо към маса
- C1407 Веригата за управление на задните клапани за тяга е нахъсо към +БАТ
- C1410 Неизправност във веригата за управление на клапана за тяга на ляво предно колело
- C1411 Прекъсната е веригата за управление на клапана за тяга на ляво предно колело
- C1412 Веригата за управление на клапана за тяга на ляво предно колело е нахъсо към маса
- C1413 Веригата за управление на клапана за тяга на ляво предно колело е нахъсо към +БАТ
- C1414 Некоректна комплектация на модулите
- C1415 Некоректна комплектация на модулите
- C1416 Веригата на датчика на амортисьора на дясно предно колело е нахъсо към +БАТ
- C1417 Веригата на датчика на амортисьора на дясно предно колело е нахъсо към маса
- C1418 Неизправност във веригата на датчика на амортисьора на дясно предно колело
- C1419 Прекъсната е веригата на датчика на амортисьора на дясно предно колело
- C1420 Веригата на датчика на хидравличната система за налягане е нахъсо към +БАТ
- C1421 Веригата на датчика на амортисьора на ляво предно колело е нахъсо към +БАТ
- C1422 Веригата на датчика на амортисьора на ляво предно колело е нахъсо към маса
- C1423 Неизправност във веригата на датчика на амортисьора на ляво предно колело
- C1424 Прекъсната е веригата на датчика на амортисьора на ляво предно колело

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- C1425 Веригата на датчика на амортисьора на задно дясно колело е накъсо към +БАТ
- C1426 Веригата на датчика на амортисьора на задно дясно колело е накъсо към маса
- C1427 Прекъсната е веригата на датчика на амортисьора на задно дясно колело
- C1428 Неизправност във веригата на датчика на амортисьора на задно дясно колело
- C1429 Неизправност във веригата на датчика на скоростта
- C1430 Прекъсната е веригата на датчика на амортисьора на ляво задно колело
- C1431 Веригата на датчика на амортисьора на задно ляво колело е накъсо към +БАТ
- C1432 Веригата на датчика на амортисьора на задно ляво колело е накъсо към маса
- C1433 Неизправност във веригата на датчика на амортисьора на задно ляво колело
- C1435 Неизправност във веригата на десния датчик за ускоряване
- C1436 Няма сигнал от веригата на десния датчик за ускоряване
- C1437 Веригата на десния датчик за ускоряване е накъсо към маса
- C1438 Веригата на десния датчик за ускоряване е накъсо към +БАТ
- C1440 Неизправност в първичната верига на преобразувателя на налягане
- C1441 Липсва фаза а на регулатора на ъгъла на колелата
- C1442 Липсва фаза в на регулатора на ъгъла на колелата
- C1443 Веригата на фаза а на регулатора на ъгъла на колелата е накъсо към маса
- C1444 Веригата на фаза в на регулатора на ъгъла на колелата е накъсо към маса
- C1445 Неизправност във веригата на датчика за скорост на автомобила
- C1446 Неизправност във веригата на датчика на спирачките
- C1447 Неизправност във веригата на модула за управление на тягата
- C1448 Неизправност във веригата за лампата за индикация на адаптивен режим
- C1449 Няма синхронизация в управлението на мотора на регулатора на ъгъла на колелата
- C1450 Неизправност във веригата за управление на мотора на регулатора на ъгъла на колелата
- C1451 Прекъсната е веригата за управление на мотора на регулатора на ъгъла на колелата
- C1452 Веригата за управление на мотора на регулатора на ъгъла на колелата е накъсо към +БАТ
- C1453 Веригата за управление на мотора на регулатора на ъгъла на колелата е накъсо към маса
- C1454 Неизправност във веригата на предния датчик за ускорение
- C1455 Неизправност във веригата на предния датчик за ускорение
- C1456 Няма сигнал от веригата на предния датчик за ускорение
- C1457 Веригата на предния датчик за ускорение е накъсо към маса
- C1458 Веригата на предния датчик за ускорение е накъсо към +БАТ
- C1459 Неизправност в превключвателя за адаптивен режим
- C1460 Неизправност в силовата верига на датчика за ускорение на автомобила
- C1461 Силовата верига на датчика за ускорение на автомобила е накъсо към +БАТ
- C1462 Неизправност във веригата на предния ляв вертикален датчик за ускорение
- C1463 Неизправност във веригата на предния десен вертикален датчик за ускорение
- C1464 Неизправност във вторичната верига на преобразувателя на налягане
- C1465 Веригата на предния горен датчик на амортисьорите е накъсо към +БАТ
- C1466 Неизправност във веригата на датчиците на амортисьорите
- C1467 Веригата на задния горен датчик на амортисьорите е накъсо към +БАТ
- C1468 Неизправност в предния долен датчик на амортисьорите
- C1469 Неизправност в задния долен датчик на амортисьорите
- C1495 Неизправност във веригата на потенциометъра на мотора за управление на тягата

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- C1496** Прекъсната е веригата на потенциометъра на мотора за управление на тягата
- C1497** Веригата на потенциометъра на мотора за управление на тягата е накъсо към +БАТ
- C1498** Веригата на потенциометъра на мотора за управление на тягата е накъсо към маса
- C1503** Неизправност в левия преден клапан за динамично управление на стабилността
- C1504** Неизправност в десния преден клапан за динамично управление на стабилността
- C1505** Неизправност в левия заден клапан за динамично управление на стабилността
- C1506** Неизправност в десния заден клапан за динамично управление на стабилността
- C1507** Неизправност в модула за управление на налягането върху спирачките
- C1508** Неизправност в модула за управление на налягането на двигателя
- C1510** Неизправност в десния преден регулатор на налягането върху колелото
- C1511** Неизправност в левия преден регулатор на налягането върху колелото
- C1512** Неизправност в десния заден регулатор на налягането върху колелото
- C1513** Неизправност в левия заден регулатор на налягането върху колелото
- C1699** Веригата на левия заден датчик е накъсо към +БАТ
- C1700** Неизправност във веригата на левия заден датчик
- C1701** Неизправност във веригата на левия заден датчик
- C1702** Веригата на десния заден датчик е накъсо към +БАТ
- C1703** Неизправност във веригата на десния заден датчик
- C1704** Неизправност във веригата на десния заден датчик
- C1705** Лявата верига на задния централен датчик е накъсо към +БАТ
- C1706** Неизправност в лявата верига на задния централен датчик
- C1707** Неизправност в лявата верига на задния централен датчик
- C1708** Дясната верига на задния централен датчик е накъсо към +БАТ
- C1709** Неизправност в дясната верига на задния централен датчик
- C1710** Неизправност в дясната верига на задния централен датчик
- C1711** Веригата на левия преден датчик е накъсо към +БАТ
- C1712** Неизправност във веригата на левия преден датчик
- C1713** Неизправност във веригата на левия преден датчик
- C1714** Веригата на десния преден датчик е накъсо към +БАТ
- C1715** Неизправност във веригата на десния преден датчик
- C1716** Неизправност във веригата на десния преден датчик
- C1717** Лявата верига на предния централен датчик е накъсо към +БАТ
- C1718** Неизправност в лявата верига на предния централен датчик
- C1719** Неизправност в лявата верига на предния централен датчик
- C1721** Прекъсната е силовата верига на датчика за спиране на въздуха
- C1722** Силовата верига на датчика за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- C1723** Силовата верига на датчика за спиране на въздуха е накъсо към маса
- C1724** Неизправност в силовата верига на датчика за спиране на въздуха
- C1725** Неизправност в пневматичната система на датчика за спиране на въздуха
- C1726** Неизправност в дясната пневматична система за спиране на въздуха
- C1727** Неизправност в резервоара на пневматичната система за спиране на въздуха
- C1739** Дясната верига на предния централен датчик е накъсо към +БАТ
- C1740** Неизправност в дясната верига на предния централен датчик
- C1741** Неизправност в дясната верига на предния централен датчик
- C1742** Неизправност във веригата на задния ехолот за разстояние
- C1743** Веригата на задния ехолот за разстояние е накъсо към +БАТ
- C1744** Неизправност във веригата на предния ехолот за разстояние
- C1745** Веригата на предния задния ехолот за разстояние е накъсо към +БАТ

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- C1748** Входната верига на превключвател е накъсо към маса
- C1749** Неизправност във веригата за ремаркетото
- C1750** Сигналят от датчика за ускорение е извън обхвата
- C1751** Изходът на датчик #1 за скоростта на автомобила е накъсо към +БАТ
- C1752** Изходът на датчик #1 за скоростта на автомобила е накъсо към маса
- C1753** Няма сигнал от датчика на хидравличния усилвател
- C1754** Няма сигнал от датчика на хидравличния усилвател
- C1756** Неизправност във веригата на предния датчик за максимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха
- C1757** Прекъсната е веригата на предния датчик за максимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха
- C1758** Веригата на предния датчик за максимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- C1759** Веригата на предния датчик за максимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха е накъсо към маса
- C1760** Неизправност във веригата на задния датчик за максимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха
- C1761** Прекъсната е веригата на задния датчик за максимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха
- C1762** Веригата на задния датчик за максимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- C1763** Веригата на задния датчик за максимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха е накъсо към маса
- C1765** Неизправност във веригата на задния датчик за минимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха
- C1766** Прекъсната е веригата на задния датчик за минимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха
- C1767** Веригата на задния датчик за минимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- C1768** Веригата на задния датчик за минимално ниво на сигнала в системата за спиране на въздуха е накъсо към маса
- C1770** Неизправност в изходната верига на соленоида на дюзата за спиране на въздуха
- C1771** Прекъсната е изходната верига на соленоида на дюзата за спиране на въздуха
- C1772** Изходната верига на соленоида на дюзата за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- C1773** Изходната верига на соленоида на дюзата за спиране на въздуха е накъсо към маса
- C1774** Температурата на охлаждащата течност е извън обхвата
- C1775** Неизправност в импулсния преобразувател на постоянно напрежение
- C1776** Неизправност в подгриващата система
- C1777** Неизправност в системата за вакуум
- C1778** Неизправност в кормилния вал
- C1779** Неизправност в превключвателя на вентилатора
- C1781** Липсва сигнал от датчика за охлаждащата температура на двигателя
- C1790** Неизправност в изходната верига на левия заден соленоид за спиране на въздуха
- C1791** Прекъсната е изходната верига на левия заден соленоид за спиране на въздуха
- C1792** Изходната верига на левия заден соленоид за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- C1793** Изходната верига на левия заден соленоид за спиране на въздуха е накъсо към маса

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- C1795** Неизправност в изходната верига на десния заден соленоид за спиране на въздуха
- C1796** Прекъсната е изходната верига на десния заден соленоид за спиране на въздуха
- C1797** Изходната верига на десния заден соленоид за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- C1798** Изходната верига на десния заден соленоид за спиране на въздуха е накъсо към маса
- C1800** Неизправност в соленоида на въздушния резервоар
- C1805** Липсва връзка между бордовия компютър и модула за управление на ABS
- C1830** Неизправност във веригата на релето на компресора на системата за спиране на въздуха
- C1831** Прекъсната е веригата на релето на компресора на системата за спиране на въздуха
- C1832** Веригата на релето на компресора на системата за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- C1833** Веригата на релето на компресора на системата за спиране на въздуха е накъсо към маса
- C1835** Неизправност във веригата на токовия датчик
- C1836** Температурата на акумулатора е извън обхвата
- C1837** Неизправност във веригата на подгряването на акумулатора
- C1854** Температурата на двигателя е извън нормите
- C1855** Неизправност в датчика за ускорение
- C1864** Изтощен акумулатор
- C1901** Неизправност във веригата на десния заден регулатор на движението
- C1902** Прекъсната е веригата на десния заден регулатор на движението
- C1903** Веригата на десния заден регулатор на движението е накъсо към +БАТ
- C1904** Веригата на десния заден регулатор на движението е накъсо към маса
- C1905** Неизправност във веригата на левия заден регулатор на движението
- C1906** Прекъсната е веригата на левия заден регулатор на движението
- C1907** Веригата на левия заден регулатор на движението е накъсо към +БАТ
- C1908** Веригата на левия заден регулатор на движението е накъсо към маса
- C1909** Неизправност във веригата на десния преден регулатор на движението
- C1910** Прекъсната е веригата на десния преден регулатор на движението
- C1911** Веригата на десния преден регулатор на движението е накъсо към +БАТ
- C1912** Веригата на десния преден регулатор на движението е накъсо към маса
- C1913** Неизправност във веригата на левия преден регулатор на движението
- C1914** Прекъсната е веригата на левия преден регулатор на движението
- C1915** Веригата на левия преден регулатор на движението е накъсо към +БАТ
- C1916** Веригата на левия преден регулатор на движението е накъсо към маса
- C1934** Неизправност в хидравличната помпа
- C1936** Неизправност във веригата на релето на хидравличната помпа
- C1937** Неизправност във веригата на датчика за настройка на ъгъла на колелата
- C1939** Неизправност във веригата на превключвателя за налягането на спирачките
- C1940** Неизправност във веригата на превключвателя за налягането на спирачките
- C1942** Непозната конфигурация на модулите за управление на двигателя
- C1944** Неизправност във веригата на скоростната кутия
- C1945** Превключвателя на ръчната спирачка сработва по време на движение
- C1949** Прекъсната е веригата на датчика за ускорение
- C1950** Неизправност във веригата на датчика за ускорение
- C1953** Прекъсната е веригата на датчика за налягане на главния цилиндър

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- C1954** Неизправност във веригата на датчика за налягане на главния цилиндър
- C1955** Прекъснатата е веригата на датчика за ъгъла на колелата
- C1956** Неизправност във веригата на датчика за ъгъла на колелата
- C1957** Неизправност във веригата на десния преден клапан за динамична стабилизация
- C1958** Неизправност във веригата на левия преден клапан за динамична стабилизация
- C1959** Неизправност във веригата на допълнителния датчик за ускорение
- C1960** Неизправност във веригата на крачната спирачка
- C1961** Неизправност във веригата на бобината на релето на лампата за паркиране
- C1962** Веригата на бобината на релето на лампата за паркиране е накъсо към +БАТ
- C1963** Предупреждение за забрана на движението поради липса на стабилност
- V1200** Неизправност във веригата на бутона за управление на климатика
- V1201** Неизправност във веригата на системата за подаване на гориво
- V1202** Прекъснатата е веригата на системата за подаване на гориво
- V1203** Веригата на системата за подаване на гориво е накъсо към +БАТ
- V1204** Веригата на системата за подаване на гориво е накъсо към маса
- V1205** Неизправност във веригата на превключвател #1 на електронното запалване
- V1206** Прекъснатата е веригата на превключвател #1 на електронното запалване
- V1207** Веригата на превключвател #1 на електронното запалване е накъсо към +БАТ
- V1208** Веригата на превключвател #1 на електронното запалване е накъсо към маса
- V1209** Неизправност във веригата на превключвател #2 на електронното запалване
- V1210** Прекъснатата е веригата на превключвател #2 на електронното запалване
- V1211** Веригата на превключвател #2 на електронното запалване е накъсо към +БАТ
- V1212** Веригата на превключвател #2 на електронното запалване е накъсо към маса
- V1213** Невалиден код на системата против кражба
- V1217** Неизправност във веригата на бобината на релето на клаксоните
- V1218** Веригата на бобината на релето на клаксоните е накъсо към +БАТ
- V1219** Неизправност във веригата на датчика за налягане в горивния резервоар
- V1220** Прекъснатата е веригата на датчика за налягане в горивния резервоар
- V1222** Неизправност във веригата на датчик #1 за температурата на горивото
- V1223** Прекъснатата е веригата на датчик #1 за температурата на горивото
- V1224** Веригата на датчик #1 за температурата на горивото е накъсо към +БАТ
- V1225** Веригата на датчик #1 за температурата на горивото е накъсо към маса
- V1226** Неизправност във веригата на датчик #2 за температурата на горивото
- V1227** Прекъснатата е веригата на датчик #2 за температурата на горивото
- V1228** Веригата на датчик #2 за температурата на горивото е накъсо към +БАТ
- V1229** Веригата на датчик #2 за температурата на горивото е накъсо към маса
- V1231** Надлъжно превишаване на прага на ускорение
- V1233** Неизправност в изключвателния датчик за сваляне на страничните стъкла
- V1234** Невалиден код за превключвателя на огледалата
- V1235** Неизправност във веригата на датчика на огледалото за обратно виждане
- V1236** Липсва сигнал от датчика на огледалото за обратно виждане
- V1237** Сигналят от датчика на огледалото за обратно виждане е извън обхвата
- V1238** Неизправност във веригата на датчика за превишаване на температурата
- V1239** Неизправност във веригата на системата за регулиране на въздушния поток към водача
- V1240** Неизправност във веригата на релето на помпата на задната стъклочистачка
- V1241** Веригата на релето на помпата на задната стъклочистачка е накъсо към +БАТ
- V1242** Неизправност във веригата на системата за обръщане посоката на въздушния поток

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1243** Веригата на превключвателя за автоматично сваляне на стъклата е нахъсо към +БАТ
- V1244** Неизправност във веригата на релето на мотора на задната стъклочистачка
- V1245** Веригата на релето на мотора на задната стъклочистачка е нахъсо към +БАТ
- V1246** Неизправност във веригата на превключвателя за обдухване на предното стъкло
- V1247** Прекъсната е веригата на превключвателя за обдухване на предното стъкло
- V1250** Неизправност във веригата на датчика за вътрешната температура в купето
- V1251** Прекъсната е веригата на датчика за вътрешната температура в купето
- V1252** Веригата на датчика за вътрешната температура в купето е нахъсо към +БАТ
- V1253** Веригата на датчика за вътрешната температура в купето е нахъсо към маса
- V1254** Неизправност във веригата на датчика за външната температура
- V1255** Прекъсната е веригата на датчика за външната температура
- V1256** Веригата на датчика за външната температура е нахъсо към +БАТ
- V1257** Веригата на датчика за външната температура е нахъсо към маса
- V1258** Неизправност във веригата на датчика за слънчевата радиация
- V1259** Прекъсната е веригата на датчика за слънчевата радиация
- V1260** Веригата на датчика за слънчевата радиация е нахъсо към +БАТ
- V1261** Веригата на датчика за слънчевата радиация е нахъсо към маса
- V1262** Неизправност във веригата на сервомотора за подгриване
- V1263** Неизправност във веригата на сервомотора на отдушника
- V1265** Неизправност във веригата на сервомотора за студен въздух
- V1266** Неизправност във веригата на сервомотора на лявата помпа за всмукване на въздух
- V1267** Неизправност във веригата на сервомотора на дясната помпа за всмукване на въздух
- V1268** Неизправност във веригата на потенциометъра на сервомотора за обдухване на предното стъкло
- V1269** Прекъсната е веригата на потенциометъра на сервомотора за обдухване на предното стъкло
- V1270** Веригата на потенциометъра на сервомотора за обдухване на предното стъкло е нахъсо към +БАТ
- V1271** Веригата на потенциометъра на сервомотора за обдухване на предното стъкло е нахъсо към маса
- V1272** Неизправност във веригата на потенциометъра на сервомотора на отдушника
- V1273** Прекъсната е веригата на потенциометъра на сервомотора на отдушника
- V1274** Веригата на потенциометъра на сервомотора на отдушника е нахъсо към +БАТ
- V1275** Веригата на потенциометъра на сервомотора на отдушника е нахъсо към маса
- V1280** Неизправност във веригата на потенциометъра на сервомотора за студен въздух
- V1281** Прекъсната е веригата на потенциометъра на сервомотора за студен въздух
- V1282** Веригата на потенциометъра на сервомотора за студен въздух е нахъсо към +БАТ
- V1283** Веригата на потенциометъра на сервомотора за студен въздух е нахъсо към маса
- V1284** Неизправност в лявата верига на потенциометъра на сервомотора на отдушника
- V1285** Прекъсната е лявата верига на потенциометъра на сервомотора на отдушника
- V1286** Лявата верига на потенциометъра на сервомотора на отдушника е нахъсо към +БАТ
- V1287** Лявата верига на потенциометъра на сервомотора на отдушника е нахъсо към маса
- V1288** Неизправност в дясната верига на потенциометъра на сервомотора на отдушника
- V1289** Прекъсната е дясната верига на потенциометъра на сервомотора на отдушника

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1290** Дясната верига на потенциометъра на сервомотора на отдушника е накъсо към +БАТ
- V1291** Дясната верига на потенциометъра на сервомотора на отдушника е накъсо към маса
- V1292** Неизправност във веригата на релето за зареждане на акумулатора
- V1293** Прекъсната е веригата на релето за зареждане на акумулатора
- V1294** Веригата на релето за зареждане на акумулатора е накъсо към +БАТ
- V1295** Веригата на релето за зареждане на акумулатора е накъсо към маса
- V1296** Неизправност във веригата на датчика за охранващо напрежение
- V1297** Прекъсната е веригата на датчика за охранващо напрежение
- V1298** Веригата на датчика за охранващо напрежение е накъсо към +БАТ
- V1299** Веригата на датчика за охранващо напрежение е накъсо към маса
- V1300** Неизправност в силовата верига за заключване на вратите
- V1301** Прекъсната е силовата верига за заключване на вратите
- V1302** Неизправност във веригата на бобината на релето за времезадръжка
- V1303** Прекъсната е веригата на бобината на релето за времезадръжка
- V1304** Веригата на бобината на релето за времезадръжка е накъсо към +БАТ
- V1305** Веригата на бобината на релето за времезадръжка е накъсо към маса
- V1306** Прекъсната е веригата на датчика за нивото на маслото
- V1307** Веригата на датчика за нивото на маслото е накъсо към +БАТ
- V1308** Веригата на датчика за нивото на маслото е накъсо към маса
- V1309** Силовата верига за заключване на вратите е накъсо към маса
- V1310** Неизправност в силовата верига за отключване на вратите
- V1311** Прекъсната е силовата верига за отключване на вратите
- V1313** Неизправност във веригата на бобината на релето за защита на акумулатора
- V1314** Прекъсната е веригата на бобината на релето за защита на акумулатора
- V1315** Веригата на бобината на релето за защита на акумулатора е накъсо към +БАТ
- V1316** Веригата на бобината на релето за защита на акумулатора е накъсо към маса
- V1317** Високо напрежение от акумулатора
- V1318** Ниско напрежение от акумулатора
- V1319** Неизправност във веригата за отваряне на вратата на водача
- V1320** Прекъсната е веригата за отваряне на вратата на водача
- V1321** Веригата за отваряне на вратата на водача е накъсо към +БАТ
- V1322** Веригата за отваряне на вратата на водача е накъсо към маса
- V1323** Неизправност във веригата на лампата за отваряне на вратата на водача
- V1324** Прекъсната е веригата на лампата за отваряне на вратата на водача
- V1325** Веригата на лампата за отваряне на вратата на водача е накъсо към +БАТ
- V1326** Веригата на лампата за отваряне на вратата на водача е накъсо към маса
- V1327** Неизправност във веригата за отваряне на предна лява врата
- V1328** Прекъсната е веригата за отваряне на предна лява врата
- V1329** Веригата за отваряне на предна лява врата е накъсо към +БАТ
- V1330** Веригата за отваряне на предна лява врата е накъсо към маса
- V1331** Неизправност във веригата за отваряне на задна дясна врата
- V1332** Прекъсната е веригата за отваряне на задна дясна врата
- V1333** Веригата за отваряне на задна дясна врата е накъсо към +БАТ
- V1334** Веригата за отваряне на задна дясна врата е накъсо към маса
- V1335** Неизправност във веригата за отваряне на задна лява врата
- V1336** Прекъсната е веригата за отваряне на задна лява врата
- V1337** Веригата за отваряне на задна лява врата е накъсо към +БАТ
- V1338** Веригата за отваряне на задна лява врата е накъсо към маса

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1339** Веригата на клаксоните е накъсо към +БАТ
- V1340** Веригата на клаксоните е накъсо към маса
- V1341** Силовата верига за отключване на вратите е накъсо към маса
- V1342** Неизправност в бордовия компютър
- V1343** Неизправност във входната верига на задните светлини
- V1344** Прекъснатата е входната верига на задните светлини
- V1345** Входната верига на задните светлини е накъсо към +БАТ
- V1346** Входната верига на задните светлини е накъсо към маса
- V1347** Неизправност във веригата на релето на задните светлини
- V1348** Прекъснатата е веригата на релето на задните светлини
- V1349** Веригата на релето на задните светлини е накъсо към +БАТ
- V1350** Веригата на релето на задните светлини е накъсо към маса
- V1351** Веригата key-in на контактния ключ е накъсо към +БАТ
- V1352** Неизправност във веригата key-in на контактния ключ
- V1353** Прекъснатата е веригата key-in на контактния ключ
- V1354** Веригата key-in на контактния ключ е накъсо към маса
- V1355** Неизправност във веригата gun на контактния ключ
- V1356** Прекъснатата е веригата gun на контактния ключ
- V1357** Веригата gun на контактния ключ е накъсо към +БАТ
- V1358** Веригата gun на контактния ключ е накъсо към маса
- V1359** Неизправност във веригата gun/асс на контактния ключ
- V1360** Прекъснатата е веригата gun/асс на контактния ключ
- V1361** Веригата gun/асс на контактния ключ е накъсо към +БАТ
- V1362** Веригата gun/асс на контактния ключ е накъсо към маса
- V1363** Неизправност във веригата start на контактния ключ
- V1364** Прекъснатата е веригата start на контактния ключ
- V1365** Веригата start на контактния ключ е накъсо към +БАТ
- V1366** Веригата start на контактния ключ е накъсо към маса
- V1367** Неизправност във веригата tach на контактния ключ
- V1368** Прекъснатата е веригата tach на контактния ключ
- V1369** Веригата tach на контактния ключ е накъсо към +БАТ
- V1370** Веригата tach на контактния ключ е накъсо към маса
- V1371** Неизправност във веригата на релето за осветление на купето
- V1372** Прекъснатата е веригата на релето за осветление на купето
- V1373** Веригата на релето за осветление на купето е накъсо към +БАТ
- V1374** Веригата на релето за осветление на купето е накъсо към маса
- V1375** Прекъснатата е веригата на лампата за смяна на маслото
- V1376** Веригата на лампата за смяна на маслото е накъсо към +БАТ
- V1377** Неизправност във веригата на лампата за смяна на маслото
- V1378** Веригата на лампата за смяна на маслото е накъсо към маса
- V1379** Веригата на бутона за изчистване при смяна на маслото е накъсо към маса
- V1380** Неизправност във веригата на бутона за изчистване при смяна на маслото
- V1381** Прекъснатата е веригата на бутона за изчистване при смяна на маслото
- V1382** Веригата на бутона за изчистване при смяна на маслото е накъсо към +БАТ
- V1383** Веригата на лампата за нивото на маслото е накъсо към +БАТ
- V1384** Неизправност във веригата на лампата за нивото на маслото
- V1385** Прекъснатата е веригата на лампата за нивото на маслото
- V1386** Веригата на лампата за нивото на маслото е накъсо към маса
- V1387** Прекъснатата е веригата на датчика за температурата на маслото
- V1388** Веригата на датчика за температурата на маслото е накъсо към +БАТ

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1389** Неизправност във веригата на датчика за температурата на маслото
- V1390** Веригата на датчика за температурата на маслото е накъсо към маса
- V1391** Неизправност във веригата на ключа на лампата за нивото на маслото
- V1396** Неизправност в силовата верига за заключване на вратите
- V1397** Неизправност в силовата верига за отключване на вратите
- V1398** Неизправност в силовата верига за релето за автоматично управление на прозореца от страна на водача
- V1399** Прекъснатата е силовата верига за релето за автоматично управление на прозореца от страна на водача
- V1400** Силовата верига за релето за автоматично управление на прозореца от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1401** Силовата верига за релето за автоматично управление на прозореца от страна на водача е накъсо към маса
- V1402** Неизправност в силовата верига на ключа за спускане на прозореца от страна на водача
- V1403** Неизправност в силовата верига на ключа за вдигане на прозореца от страна на водача
- V1404** Прекъснатата е силовата верига на ключа за спускане на прозореца от страна на водача
- V1405** Силовата верига на ключа за спускане на прозореца от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1406** Силовата верига на ключа за спускане на прозореца от страна на водача е накъсо към маса
- V1407** Прекъснатата е силовата верига за вдигане на прозореца от страна на водача
- V1408** Силовата верига за вдигане на прозореца от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1409** Силовата верига за вдигане на прозореца от страна на водача е накъсо към маса
- V1410** Неизправност в силовата верига на мотора на прозореца от страна на водача
- V1411** Прекъснатата е силовата верига на мотора на прозореца от страна на водача
- V1412** Силовата верига на мотора на прозореца от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1413** Силовата верига на мотора на прозореца от страна на водача е накъсо към маса
- V1414** Неизправност в силовата верига на мотора на прозореца на задна лява врата
- V1415** Прекъснатата е силовата верига на мотора на прозореца на задна лява врата
- V1416** Силовата верига на мотора на прозореца на задна лява врата е накъсо към +БАТ
- V1417** Силовата верига на мотора на прозореца на задна лява врата е накъсо към маса
- V1418** Неизправност в силовата верига на мотора на прозореца на предна лява врата
- V1419** Прекъснатата е силовата верига на мотора на прозореца на предна лява врата
- V1420** Силовата верига на мотора на прозореца на предна лява врата е накъсо към +БАТ
- V1421** Силовата верига на мотора на прозореца на предна лява врата е накъсо към маса
- V1422** Неизправност в силовата верига на мотора на прозореца на задна дясна врата
- V1423** Прекъснатата е силовата верига на мотора на прозореца на задна дясна врата
- V1424** Силовата верига на мотора на прозореца на задна дясна врата е накъсо към +БАТ
- V1425** Силовата верига на мотора на прозореца на задна дясна врата е накъсо към маса
- V1426** Веригата на лампата за колана на водача е накъсо към +БАТ
- V1427** Прекъснатата е веригата на лампата на колана за водача
- V1428** Неизправност във веригата на лампата на колана за водача
- V1429** Веригата на лампата за колана на водача е накъсо към маса
- V1430** Веригата на ключа за лампата за колана на водача е накъсо към маса
- V1431** Неизправност във веригата на релето за пускане-спиране на стъклочистачките
- V1432** Веригата на релето за пускане-спиране на стъклочистачките е накъсо към +БАТ

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1433** Веригата на релето за пускане-спиране на стъклочистачките е накъсо към маса
- V1434** Неизправност във веригата на бобината на релето за висока-ниска скорост на стъклочистачките
- V1435** Прекъсната е веригата на бобината на релето за висока-ниска скорост на стъклочистачките
- V1436** Веригата на бобината на релето за висока-ниска скорост на стъклочистачките е накъсо към +БАТ
- V1437** Веригата на бобината на релето за висока-ниска скорост на стъклочистачките е накъсо към маса
- V1438** Неизправност във веригата на ключа за избора на режим на стъклочистачките
- V1439** Прекъсната е веригата на ключа за избора на режим на стъклочистачките
- V1440** Веригата на ключа за избора на режим на стъклочистачките е накъсо към +БАТ
- V1441** Веригата на ключа за избора на режим на стъклочистачките е накъсо към маса
- V1442** Неизправност във веригата на ключ на ръкохватка за отваряне на врата
- V1443** Прекъсната е веригата на ключ на ръкохватка за отваряне на врата
- V1444** Веригата на ключ на ръкохватка за отваряне на врата е накъсо към +БАТ
- V1445** Веригата на ключ на ръкохватка за отваряне на врата е накъсо към маса
- V1446** Неизправност във веригата на крайния изключвател на стъклочистачките
- V1447** Прекъсната е веригата на крайния изключвател на стъклочистачките
- V1448** Веригата на крайния изключвател на стъклочистачките е накъсо към +БАТ
- V1449** Веригата на крайния изключвател на стъклочистачките е накъсо към маса
- V1450** Неизправност във веригата на ключа за чистене-пауза на стъклочистачките
- V1451** Прекъсната е веригата на ключа за чистене-пауза на стъклочистачките
- V1452** Веригата на ключа за чистене-пауза на стъклочистачките е накъсо към +БАТ
- V1453** Веригата на ключа за чистене-пауза на стъклочистачките е накъсо към маса
- V1454** Неизправност във веригата на лампата за нивото на водата в резервоара на стъклочистачките
- V1455** Прекъсната е веригата на лампата за нивото на водата в резервоара на стъклочистачките
- V1456** Веригата на лампата за нивото на водата в резервоара на стъклочистачките е накъсо към +БАТ
- V1457** Веригата на лампата за нивото на водата в резервоара на стъклочистачките е накъсо към маса
- V1458** Неизправност във веригата на бобината на релето на мотора за помпата на стъклочистачките
- V1459** Прекъсната е веригата на бобината на релето на мотора за помпата на стъклочистачките
- V1460** Веригата на бобината на релето на мотора за помпата на стъклочистачките е накъсо към +БАТ
- V1461** Веригата на бобината на релето на мотора за помпата на стъклочистачките е накъсо към маса
- V1462** Неизправност във веригата на ключ на ръкохватка за отваряне на врата
- V1463** Прекъсната е веригата на ключ на ръкохватка за отваряне на врата
- V1464** Веригата на ключ на ръкохватка за отваряне на врата е накъсо към +БАТ
- V1465** Неизправност във веригата на релето за пускане-спиране на стъклочистачките
- V1466** Неизправност във веригата за превключване висока-ниска скорост на стъклочистачките
- V1467** Неизправност във веригата на релето за превключване висока-ниска скорост на стъклочистачките е накъсо към +БАТ
- V1468** Неизправност във веригата на клаксоните

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1469** Прекъсната е веригата на клаксоните
- V1470** Неизправност във веригата на лампа на вътрешното осветление на купето
- V1471** Прекъсната е веригата на лампа на вътрешното осветление на купето
- V1472** Веригата на лампа на вътрешното осветление на купето е накъсо към маса
- V1473** Неизправност във веригата на мотора за ниска скорост на стъклочистачките
- V1474** Веригата на силовото реле за защита на акумулатора е накъсо към +БАТ
- V1475** Веригата на допълнителното реле за задръжка на осветлението е накъсо към +БАТ
- V1476** Неизправност във веригата на мотора за висока скорост на стъклочистачките
- V1477** Веригата на мотора за висока-ниска скорост на стъклочистачките е накъсо към маса
- V1478** Неизправност във веригата за автоматично управление на прозореца от страна на водача
- V1479** Неизправност във веригата на датчика за нивото на водата в резервоара на стъклочистачките
- V1480** Прекъсната е веригата на датчика за нивото на водата в резервоара на стъклочистачките
- V1481** Веригата на датчика за нивото на водата в резервоара на стъклочистачките е накъсо към +БАТ
- V1482** Веригата на датчика за нивото на водата в резервоара на стъклочистачките е накъсо към маса
- V1483** Неизправност във входната верига на педала на спирачките
- V1484** Прекъсната е входната верига на педала на спирачките
- V1485** Входната верига на педала на спирачките е накъсо към +БАТ
- V1486** Входната верига на педала на спирачките е накъсо към маса
- V1487** Неизправност във веригата на ръкохватката за отваряне на дясна предна врата
- V1488** Прекъсната е веригата на ръкохватката за отваряне на дясна предна врата
- V1489** Веригата на ръкохватката за отваряне на дясна предна врата е накъсо към +БАТ
- V1490** Веригата на ръкохватката за отваряне на дясна предна врата е накъсо към маса
- V1491** Неизправност във веригата на датчика за запалване
- V1492** Прекъсната е веригата на датчика за запалване
- V1493** Веригата на датчика за запалване е накъсо към +БАТ
- V1494** Веригата на датчика за запалване е накъсо към маса
- V1499** Неизправност във веригата на лампата за ляв мигач
- V1500** Прекъсната е веригата на лампата за ляв мигач
- V1501** Веригата на лампата за ляв мигач е накъсо към +БАТ
- V1502** Веригата на лампата за ляв мигач е накъсо към маса
- V1503** Неизправност във веригата на лампата за десен мигач
- V1504** Прекъсната е веригата на лампата за десен мигач
- V1505** Веригата на лампата за десен мигач е накъсо към +БАТ
- V1506** Веригата на лампата за десен мигач е накъсо към маса
- V1511** Неизправност във веригата на ръкохватката за отваряне на вратата на водача
- V1512** Прекъсната е веригата на ръкохватката за отваряне на вратата на водача
- V1513** Веригата на ръкохватката за отваряне на вратата на водача е накъсо към +БАТ
- V1514** Веригата на ръкохватката за отваряне на вратата на водача е накъсо към маса
- V1515** Неизправност във веригата на датчика за сядане на мястото на водача
- V1516** Прекъсната е веригата на датчика за сядане на мястото на водача
- V1517** Веригата на датчика за сядане на мястото на водача е накъсо към +БАТ
- V1518** Веригата на датчика за сядане на мястото на водача е накъсо към маса
- V1519** Неизправност във веригата на ключа на капака на двигателя

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1520** Прекъсната е веригата на ключа на капака на двигателя
- V1521** Веригата на ключа на капака на двигателя е накъсо към +БАТ
- V1522** Веригата на ключа на капака на двигателя е накъсо към маса
- V1523** Неизправност във веригата на ключа на кода
- V1524** Прекъсната е веригата на ключа на кода
- V1525** Веригата на ключа на кода е накъсо към +БАТ
- V1526** Веригата на ключа на кода е накъсо към маса
- V1527** Неизправност във веригата на ключа за настройка на паметта
- V1528** Прекъсната е веригата на ключа за настройка на паметта
- V1529** Веригата на ключа за настройка на паметта е накъсо към +БАТ
- V1530** Веригата на ключа за настройка на паметта е накъсо към маса
- V1531** Неизправност във веригата на ключ #1 за настройка на паметта
- V1532** Прекъсната е веригата на ключ #1 за настройка на паметта
- V1533** Веригата на ключ #1 за настройка на паметта е накъсо към +БАТ
- V1534** Веригата на ключ #1 за настройка на паметта е накъсо към маса
- V1535** Неизправност във веригата на ключ #2 за настройка на паметта
- V1536** Прекъсната е веригата на ключ #2 за настройка на паметта
- V1537** Веригата на ключ #2 за настройка на паметта е накъсо към +БАТ
- V1538** Веригата на ключ #2 за настройка на паметта е накъсо към маса
- V1539** Неизправност във веригата на превключвателя на страничното огледало от страна на водача
- V1540** Прекъсната е веригата на превключвателя на страничното огледало от страна на водача
- V1541** Веригата на превключвателя на страничното огледало от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1542** Веригата на превключвателя на страничното огледало от страна на водача е накъсо към маса
- V1543** Неизправност във веригата на превключвателя за нагласяне положението на седалката
- V1544** Прекъсната е веригата на превключвателя за нагласяне положението на седалката
- V1545** Веригата на превключвателя за нагласяне положението на седалката е накъсо към +БАТ
- V1546** Веригата на превключвателя за нагласяне положението на седалката е накъсо към маса
- V1547** Неизправност в главната силова верига за управление движението на прозореца
- V1548** Прекъсната е главната силова верига за управление движението на прозореца
- V1549** Главната силова верига за управление движението на прозореца е накъсо към +БАТ
- V1550** Главната силова верига за управление движението на прозореца е накъсо към маса
- V1555** Неизправност във веригата run/start на контактния ключ
- V1556** Прекъсната е веригата run/start на контактния ключ
- V1557** Веригата run/start на контактния ключ е накъсо към +БАТ
- V1558** Веригата run/start на контактния ключ е накъсо към маса
- V1559** Неизправност във веригата на цилиндъра за заключване на вратите
- V1560** Прекъсната е веригата на цилиндъра за заключване на вратите
- V1561** Веригата на цилиндъра за заключване на вратите е накъсо към +БАТ
- V1562** Веригата на цилиндъра за заключване на вратите е накъсо към маса
- V1563** Неизправност във веригата за отваряне на вратите

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1564** Прекъсната е веригата за отваряне на вратите
- V1565** Веригата за отваряне на вратите е накъсо към +БАТ
- V1566** Веригата за отваряне на вратите е накъсо към маса
- V1571** Неизправност във веригата за отваряне на задна лява врата
- V1572** Прекъсната е веригата за отваряне на задна лява врата
- V1573** Веригата за отваряне на задна лява врата е накъсо към +БАТ
- V1574** Веригата за отваряне на задна лява врата е накъсо към маса
- V1575** Неизправност във веригата на лампата за паркиране
- V1576** Прекъсната е веригата на лампата за паркиране
- V1577** Веригата на лампата за паркиране е накъсо към +БАТ
- V1578** Веригата на лампата за паркиране е накъсо към маса
- V1579** Неизправност във веригата за усилване на късите светлини
- V1580** Прекъсната е веригата за усилване на късите светлини
- V1581** Веригата за усилване на късите светлини е накъсо към +БАТ
- V1582** Веригата за усилване на късите светлини е накъсо към маса
- V1583** Неизправност във веригата за намаляне на късите светлини
- V1584** Прекъсната е веригата за намаляне на късите светлини
- V1585** Веригата за намаляне на късите светлини е накъсо към +БАТ
- V1586** Веригата за намаляне на късите светлини е накъсо към маса
- V1587** Неизправност във веригата за автоматично усилване на светлините
- V1588** Прекъсната е веригата за автоматично усилване на светлините
- V1589** Веригата за автоматично усилване на светлините е накъсо към +БАТ
- V1590** Веригата за автоматично усилване на светлините е накъсо към маса
- V1591** Неизправност във веригата за автоматично намаляне на светлините
- V1592** Прекъсната е веригата за автоматично намаляне на светлините
- V1593** Веригата за автоматично намаляне на светлините е накъсо към +БАТ
- V1594** Веригата за автоматично намаляне на светлините е накъсо към маса
- V1595** Невалиден код на ключа на запалването
- V1597** Веригата за преместване напред на седалката на водача е накъсо към маса
- V1598** Веригата за преместване назад на седалката на водача е накъсо към маса
- V1599** Веригата за преместване напред на седалката на пътника до водача е накъсо към маса
- V1600** Невалиден код на ключа на запалването
- V1601** Невалиден код на ключа на запалването
- V1602** Невалиден код на ключа на запалването
- V1603** Неизправност във веригата на лампата на алармата
- V1604** Прекъсната е веригата на лампата на алармата
- V1605** Веригата на лампата на алармата е накъсо към +БАТ
- V1606** Веригата на лампата на алармата е накъсо към маса
- V1607** Неизправност във веригата за осветлението на купето
- V1608** Прекъсната е веригата за осветлението на купето
- V1609** Веригата за осветлението на купето е накъсо към +БАТ
- V1610** Веригата за осветлението на купето е накъсо към маса
- V1611** Неизправност във веригата за включване на задната стъклочистачка
- V1612** Прекъсната е веригата за включване на задната стъклочистачка
- V1613** Веригата за включване на задната стъклочистачка е накъсо към +БАТ
- V1614** Веригата за включване на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V1615** Неизправност във веригата за изключване на задната стъклочистачка
- V1616** Прекъсната е веригата за изключване на задната стъклочистачка
- V1617** Веригата за включване на задната стъклочистачка е накъсо към +БАТ

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1618** Веригата за включване на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V1619** Неизправност във веригата за ниска скорост на задната стъклочистачка
- V1620** Прекъсната е веригата за ниска скорост на задната стъклочистачка
- V1621** Веригата за ниска скорост на задната стъклочистачка е накъсо към +БАТ
- V1622** Веригата за ниска скорост на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V1631** Неизправност в лявата верига на огледалото от страна на водача
- V1632** Прекъсната е лявата верига на огледалото от страна на водача
- V1633** Лявата верига на огледалото от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1634** Лявата верига на огледалото от страна на водача е накъсо към маса
- V1635** Неизправност в дясната верига на огледалото от страна на водача
- V1636** Прекъсната е дясната верига на огледалото от страна на водача
- V1637** Дясната верига на огледалото от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1638** Дясната верига на огледалото от страна на водача е накъсо към маса
- V1639** Неизправност в лявата верига на огледалото от страна на пътника
- V1640** Прекъсната е лявата верига на огледалото от страна на пътника
- V1641** Лявата верига на огледалото от страна на пътника е накъсо към +БАТ
- V1642** Лявата верига на огледалото от страна на пътника е накъсо към маса
- V1643** Неизправност в дясната верига на огледалото от страна на пътника
- V1644** Прекъсната е дясната верига на огледалото от страна на пътника
- V1645** Дясната верига на огледалото от страна на пътника е накъсо към +БАТ
- V1646** Дясната верига на огледалото от страна на пътника е накъсо към маса
- V1647** Неизправност във веригата за наклон напред на седалката на водача
- V1648** Прекъсната е веригата за наклон напред на седалката на водача
- V1649** Веригата за наклон напред на седалката на водача е накъсо към +БАТ
- V1650** Веригата за наклон напред на седалката на водача е накъсо към маса
- V1651** Неизправност във веригата за наклон назад на седалката на водача
- V1652** Прекъсната е веригата за наклон назад на седалката на водача
- V1653** Веригата за наклон назад на седалката на водача е накъсо към +БАТ
- V1654** Веригата за наклон назад на седалката на водача е накъсо към маса
- V1655** Неизправност във веригата за повдигане на седалката на водача
- V1656** Прекъсната е веригата за повдигане на седалката на водача
- V1657** Веригата за повдигане на седалката на водача е накъсо към +БАТ
- V1658** Веригата за повдигане на седалката на водача е накъсо към маса
- V1659** Неизправност във веригата за сваляне на седалката на водача
- V1660** Прекъсната е веригата за сваляне на седалката на водача
- V1661** Веригата за сваляне на седалката на водача е накъсо към +БАТ
- V1662** Веригата за сваляне на седалката на водача е накъсо към маса
- V1663** Неизправност в мотора за наклон на седалката на водача
- V1664** Неизправност в мотора за повдигане/сваляне на седалката на водача
- V1665** Неизправност в мотора за преместване напред/назад на седалката на водача
- V1667** Неизправност в мотора за преместване нагоре/надолу на огледалото от страната на пътника
- V1668** Неизправност в мотора за преместване надясно/наляво на огледалото от страната на пътника
- V1669** Отказ на мотора за преместване нагоре/надолу на огледалото от страната на пътника
- V1670** Отказ на мотора за преместване надясно/наляво на огледалото от страната на пътника
- V1671** Неизправност в модула за стабилизация на напрежението от акумулатора
- V1672** Неизправност във веригата на датчика за сядане на седалката на водача

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1673** Прекъсната е веригата на датчика за сядане на седалката на водача
- V1674** Веригата на датчика за сядане на седалката на водача е накъсо към +БАТ
- V1675** Веригата на датчика за сядане на седалката на водача е накъсо към маса
- V1676** Напрежението от акумулатора е извън обхвата
- V1677** Неизправност във веригата на алармата
- V1678** Прекъсната е веригата на алармата
- V1679** Веригата на алармата е накъсо към +БАТ
- V1680** Веригата на алармата е накъсо към маса
- V1683** Неизправност във веригата на превключвателя на страничните огледала
- V1684** Прекъсната е веригата на превключвателя на страничните огледала
- V1697** Веригата на превключвателя на страничните огледала е накъсо към +БАТ
- V1698** Веригата на превключвателя на страничните огледала е накъсо към маса
- V1699** Веригата на датчика за сядане на седалката на пътника е накъсо към маса
- V1700** Веригата на датчика за пристягане на колана на пътника е накъсо към маса
- V1701** Неизправност във веригата на превключвателя за наклон напред на седалката на водача
- V1702** Прекъсната е веригата на превключвателя за наклон напред на седалката на водача
- V1703** Веригата на превключвателя за наклон напред на седалката на водача е накъсо към +БАТ
- V1704** Веригата на превключвателя за наклон напред на седалката на водача е накъсо към маса
- V1705** Неизправност във веригата на превключвателя за наклон назад на седалката на водача
- V1706** Прекъсната е веригата на превключвателя за наклон назад на седалката на водача
- V1707** Веригата на превключвателя за наклон назад на седалката на водача е накъсо към +БАТ
- V1708** Веригата на превключвателя за наклон назад на седалката на водача е накъсо към маса
- V1709** Неизправност във веригата на превключвателя за повдигане нагоре на седалката на водача
- V1710** Прекъсната е веригата на превключвателя за повдигане нагоре на седалката на водача
- V1711** Веригата на превключвателя за повдигане нагоре на седалката на водача е накъсо към +БАТ
- V1712** Веригата на превключвателя за повдигане нагоре на седалката на водача е накъсо към маса
- V1713** Неизправност във веригата на превключвателя за сваляне надолу на седалката на водача
- V1714** Прекъсната е веригата на превключвателя за сваляне надолу на седалката на водача
- V1715** Веригата на превключвателя за сваляне надолу на седалката на водача е накъсо към +БАТ
- V1716** Веригата на превключвателя за сваляне надолу на седалката на водача е накъсо към маса
- V1717** Неизправност във веригата на превключвателя за преместване напред на седалката на водача
- V1718** Прекъсната е веригата на превключвателя за преместване напред на седалката на водача

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1719** Веригата на превключвателя за преместване напред на седалката на водача е нахъсо към +БАТ
- V1720** Веригата на превключвателя за преместване напред на седалката на водача е нахъсо към маса
- V1721** Неизправност във веригата на превключвателя за преместване назад на седалката на водача
- V1722** Прекъснатата е веригата на превключвателя за преместване назад на седалката на водача
- V1723** Веригата на превключвателя за преместване назад на седалката на водача е нахъсо към +БАТ
- V1724** Веригата на превключвателя за преместване назад на седалката на водача е нахъсо към маса
- V1725** Неизправност във веригата на превключвателя за преместване напред на облегалката на водача
- V1726** Прекъснатата е веригата на превключвателя за преместване напред на облегалката на водача
- V1727** Веригата на превключвателя за преместване напред на облегалката на водача е нахъсо към +БАТ
- V1728** Веригата на превключвателя за преместване напред на облегалката на водача е нахъсо към маса
- V1729** Неизправност във веригата на превключвателя за преместване назад на облегалката на водача
- V1730** Прекъснатата е веригата на превключвателя за преместване назад на облегалката на водача
- V1731** Веригата на превключвателя за преместване назад на облегалката на водача е нахъсо към +БАТ
- V1732** Веригата на превключвателя за преместване назад на облегалката на водача е нахъсо към маса
- V1733** Неизправност във веригата на вертикалния превключвател на огледалото от страна на водача
- V1734** Прекъснатата е веригата на вертикалния превключвател на огледалото от страна на водача
- V1735** Веригата на вертикалния превключвател на огледалото от страна на водача е нахъсо към +БАТ
- V1736** Веригата на вертикалния превключвател на огледалото от страна на водача е нахъсо към маса
- V1737** Неизправност във веригата на хоризонталния превключвател на огледалото от страна на водача
- V1738** Прекъснатата е веригата на хоризонталния превключвател на огледалото от страна на водача
- V1739** Веригата на хоризонталния превключвател на огледалото от страна на водача е нахъсо към +БАТ
- V1740** Веригата на хоризонталния превключвател на огледалото от страна на водача е нахъсо към маса
- V1741** Неизправност във веригата на вертикалния превключвател на огледалото от страна на пътника
- V1742** Прекъснатата е веригата на вертикалния превключвател на огледалото от страна на пътника
- V1743** Веригата на вертикалния превключвател на огледалото от страна на пътника е нахъсо към +БАТ

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1744** Веригата на вертикалния превключвател на огледалото от страна на пътника е накъсо към маса
- V1745** Неизправност във веригата на хоризонталния превключвател на огледалото от страна на пътника
- V1746** Прекъснатата е веригата на хоризонталния превключвател на огледалото от страна на пътника
- V1747** Веригата на хоризонталния превключвател на огледалото от страна на пътника е накъсо към +БАТ
- V1748** Веригата на хоризонталния превключвател на огледалото от страна на пътника е накъсо към маса
- V1749** Неизправност във веригата на превключвателя park/neutral
- V1750** Прекъснатата е веригата на превключвателя park/neutral
- V1751** Веригата на превключвателя park/neutral е накъсо към +БАТ
- V1752** Веригата на превключвателя park/neutral е накъсо към маса
- V1753** Неизправност във веригата на лампата за предупреждение
- V1754** Прекъснатата е веригата на лампата за предупреждение
- V1755** Веригата на лампата за предупреждение е накъсо към +БАТ
- V1756** Веригата на лампата за предупреждение е накъсо към маса
- V1773** Неизправност във веригата за повдигане на огледалото от страна на водача
- V1774** Прекъснатата е веригата за повдигане на огледалото от страна на водача
- V1775** Веригата за повдигане на огледалото от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1776** Веригата за повдигане на огледалото от страна на водача е накъсо към маса
- V1777** Веригата на датчика за пристягане на колана на водача е накъсо към маса
- V1778** Неизправност във веригата за сваляне на огледалото от страна на водача
- V1779** Прекъснатата е веригата за сваляне на огледалото от страна на водача
- V1780** Веригата за сваляне на огледалото от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1781** Веригата за сваляне на огледалото от страна на водача е накъсо към маса
- V1782** Неизправност във веригата за повдигане на огледалото от страна на пътника
- V1783** Прекъснатата е веригата за повдигане на огледалото от страна на пътника
- V1784** Веригата за повдигане на огледалото от страна на пътника е накъсо към +БАТ
- V1785** Веригата за повдигане на огледалото от страна на пътника е накъсо към маса
- V1786** Неизправност във веригата за сваляне на огледалото от страна на пътника
- V1787** Прекъснатата е веригата за сваляне на огледалото от страна на пътника
- V1788** Веригата за сваляне на огледалото от страна на пътника е накъсо към +БАТ
- V1789** Веригата за сваляне на огледалото от страна на пътника е накъсо към маса
- V1794** Неизправност във веригата на лампите за къси светлини
- V1795** Неизправност в изходната верига на десния заден соленоид за спиране на въздуха
- V1796** Прекъснатата е изходната верига на десния заден соленоид за спиране на въздуха
- V1797** Изходната верига на десния заден соленоид за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- V1798** Изходната верига на десния заден соленоид за спиране на въздуха е накъсо към маса
- V1799** Прекъснатата е веригата на лампите на предните мигачи
- V1800** Неизправност в соленоида на въздушния резервоар
- V1801** Веригата на лампите на предните мигачи е накъсо към маса
- V1802** Неизправност във веригата на лампите на задните мигачи
- V1803** Прекъснатата е веригата на лампите на задните мигачи
- V1804** Веригата на лампите на задните мигачи е накъсо към +БАТ
- V1805** Липсва връзка между бордовия компютър и модула за управление на ABS

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1806** Неизправност във веригата на лампите на задните светлини
- V1807** Прекъснатата е веригата на лампите на задните светлини
- V1808** Веригата на лампите на задните светлини е накъсо към +БАТ
- V1809** Веригата на лампите на задните светлини е накъсо към маса
- V1810** Неизправност във веригата на ключа за лампите на задните светлини
- V1811** Прекъснатата е веригата на ключа за лампите на задните светлини
- V1812** Веригата на ключа за лампите на задните светлини е накъсо към +БАТ
- V1813** Веригата на ключа за лампите на задните светлини е накъсо към маса
- V1814** Неизправност във веригата на бобината на релето на мотора за движение надолу на задната стъклочистачка
- V1815** Прекъснатата е веригата на бобината на релето на мотора за движение надолу на задната стъклочистачка
- V1816** Веригата на бобината на релето на мотора за движение надолу на задната стъклочистачка е накъсо към +БАТ
- V1817** Веригата на бобината на релето на мотора за движение надолу на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V1818** Неизправност във веригата на бобината на релето на мотора за движение нагоре на задната стъклочистачка
- V1819** Прекъснатата е веригата на бобината на релето на мотора за движение нагоре на задната стъклочистачка
- V1820** Веригата на бобината на релето на мотора за движение нагоре на задната стъклочистачка е накъсо към +БАТ
- V1821** Веригата на бобината на релето на мотора за движение нагоре на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V1822** Неизправност във веригата на крайния изключвател на задната стъклочистачка
- V1823** Прекъснатата е веригата на крайния изключвател на задната стъклочистачка
- V1824** Веригата на крайния изключвател на задната стъклочистачка е накъсо към +БАТ
- V1825** Веригата на крайния изключвател на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V1826** Неизправност във веригата на изключвателя за максимален ход на задната стъклочистачка
- V1827** Прекъснатата е веригата на изключвателя за максимален ход на задната стъклочистачка
- V1828** Веригата на изключвателя за максимален ход на задната стъклочистачка е накъсо към +БАТ
- V1829** Веригата на изключвателя за максимален ход на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V1830** Неизправност във веригата на релето на компресора на системата за спиране на въздуха
- V1831** Прекъснатата е веригата на релето на компресора на системата за спиране на въздуха
- V1832** Веригата на релето на компресора на системата за спиране на въздуха е накъсо към +БАТ
- V1833** Веригата на релето на компресора на системата за спиране на въздуха е накъсо към маса
- V1834** Неизправност в Изходната верига за отключване на вратите
- V1835** Неизправност във веригата на токовия датчик
- V1836** Температурата на акумулатора е извън обхвата
- V1837** Неизправност във веригата на подгряването на акумулатора
- V1838** Неизправност във веригата за защита на акумулатора
- V1839** Неизправност във веригата на двигателя на задната стъклочистачка

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1840** Неизправност в хранващата верига на предните стъклочистачки
- V1841** Прекъсната е хранващата верига на предните стъклочистачки
- V1842** Хранващата верига на предните стъклочистачки е нахъсо към +БАТ
- V1843** Хранващата верига на предните стъклочистачки е нахъсо към маса
- V1844** Неизправност във веригата на мобилния телефон
- V1845** Неизправност във веригата на разпределителя на датчик "А"
- V1846** Прекъсната е веригата на разпределителя на датчик "А"
- V1847** Веригата на разпределителя на запалването е нахъсо към +БАТ
- V1848** Веригата на разпределителя на запалването е нахъсо към маса
- V1849** Неизправност в диференциалната верига за управление на температурата на климатика
- V1850** Прекъсната е диференциалната верига за управление на температурата на климатика
- V1851** Диференциалната верига за управление на температурата на климатика е нахъсо към +БАТ
- V1852** Диференциалната верига за управление на температурата на климатика е нахъсо към маса
- V1853** Неизправност във веригата на датчика на двигателя за поддържане на температура на климатика
- V1854** Температурата на двигателя е извън нормите
- V1855** Неизправност в датчика за ускорение
- V1856** Веригата на датчика на двигателя за поддържане на температура на климатика е нахъсо към маса
- V1857** Неизправност във веригата на за включване на климатика
- V1858** Неизправност във веригата на превключвателя за налягане на климатика
- V1859** Прекъсната е веригата на превключвателя за налягане на климатика
- V1860** Веригата на превключвателя за налягане на климатика е нахъсо към +БАТ
- V1861** Веригата на превключвателя за налягане на климатика е нахъсо към маса
- V1862** Неизправност във веригата на датчика за изключване на климатика
- V1863** Липсва маса към бордовия компютър
- V1864** Изтощен акумулатор
- V1865** Прекъсната е веригата на хранването на бордовия компютър
- V1866** Веригата на хранването на бордовия компютър е нахъсо към +БАТ
- V1867** Веригата на хранването на бордовия компютър е нахъсо към маса
- V1868** AIRBAG - Неизправност във веригата на лампата за предупреждение
- V1869** AIRBAG - Прекъсната е веригата на лампата за предупреждение
- V1870** AIRBAG - веригата на лампата за предупреждение е нахъсо към +БАТ
- V1871** AIRBAG - Неизправност в модула за управление от страна на пътника
- V1876** Неизправност във веригата за поставен колан от страна на водача
- V1877** Прекъсната е веригата за поставен колан от страна на водача
- V1878** Веригата за поставен колан от страна на водача е нахъсо към +БАТ
- V1879** Веригата за поставен колан от страна на водача е нахъсо към маса
- V1880** Неизправност във веригата за поставен колан от страна на пътника
- V1881** Прекъсната е веригата за поставен колан от страна на пътника
- V1882** Веригата за поставен колан от страна на пътника е нахъсо към +БАТ
- V1883** Веригата за поставен колан от страна на пътника е нахъсо към маса
- V1887** AIRBAG - ниско съпротивление или късо във веригата от страна на водача
- V1888** AIRBAG - ниско съпротивление или късо във веригата от страна на пътника
- V1889** AIRBAG - Неизправност в модула от страна на водача
- V1891** AIRBAG - Неизправност във веригата на звуковия индикатор за предупреждение

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1892** AIRBAG - Неизправност във веригата за предупреждение
- V1893** Прекъснатата е веригата на антената на GPS
- V1894** Неизправност във веригата на датчика за скорост на двигателя на задната стъклочистачка
- V1895** Неизправност в изходната верига за отваряне на вратата от страна на водача или пътника
- V1896** Изходната верига за отваряне на вратата от страна на водача или пътника е накъсо към +БАТ
- V1897** Неизправност във веригата на ключа на клаксоните
- V1900** AIRBAG - Неизправност във веригата от страна на водача
- V1901** AIRBAG - веригата на датчик 1 за авария е накъсо към маса
- V1902** AIRBAG - Неизправност във веригата за маса на датчик 1 за авария
- V1903** AIRBAG - веригата за маса на датчик 1 за авария е накъсо към +БАТ
- V1904** AIRBAG - Неизправност във веригата на датчик 2 за авария
- V1905** AIRBAG - веригата на датчик 2 за авария е накъсо към +БАТ
- V1906** AIRBAG - веригата на датчик 2 за авария е накъсо към маса
- V1907** AIRBAG - Неизправност във веригата за маса на датчик 2 за авария
- V1908** AIRBAG - веригата за маса на датчик 1 за авария е накъсо към +БАТ
- V1910** AIRBAG - Неизправност във веригата на диагностичната система
- V1911** AIRBAG - веригата на диагностичната система е накъсо към +БАТ
- V1912** AIRBAG - веригата на диагностичната система е накъсо към маса
- V1915** AIRBAG - Неизправност във веригата от страна на водача
- V1916** AIRBAG - веригата от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1917** AIRBAG - веригата от страна на водача е накъсо към маса
- V1918** AIRBAG - Прекъснатата е веригата за изчистване на паметта
- V1919** AIRBAG - веригата за изчистване на паметта е накъсо към +БАТ
- V1920** AIRBAG - Неизправност във веригата от страна на пътника
- V1921** AIRBAG - Прекъснатата е веригата на масата на диагностичната система
- V1922** AIRBAG - Изходната верига на датчика за обезопасяване е накъсо към маса
- V1923** AIRBAG - веригата за изчистване на паметта е накъсо към маса
- V1924** AIRBAG - повреда в диагностичната система
- V1925** AIRBAG - веригата от страна на пътника е накъсо към +БАТ
- V1926** AIRBAG - Неизправност във веригата за налягане от страна на пътника
- V1927** AIRBAG - Неизправност във веригата от страна на пътника
- V1928** AIRBAG - Неизправност в изходната верига на датчика за обезопасяване
- V1929** AIRBAG - Прекъснатата е изходната верига на датчика за обезопасяване
- V1930** AIRBAG - Изходната верига на датчика за обезопасяване е накъсо към маса
- V1931** AIRBAG - Неизправност във веригата на датчик 1 за авария
- V1932** AIRBAG - Прекъснатата е веригата от страна на водача
- V1933** AIRBAG - Прекъснатата е веригата от страна на пътника
- V1934** AIRBAG - Неизправност в помпата от страната на водача
- V1935** AIRBAG - Неизправност в помпата от страната на пътника
- V1936** AIRBAG - веригата от страна на водача е накъсо към маса
- V1937** AIRBAG - Прекъснатата е веригата за налягане от страна на пътника
- V1938** AIRBAG - веригата за налягане от страна на пътника е накъсо към маса
- V1946** Неизправност във веригата на датчика на изпарителя на климатика
- V1949** Веригата на датчика за температурата на водата на климатика е накъсо към маса
- V1966** Неизправност във веригата на датчика на нагревателя на климатика
- V1967** Веригата на датчика на нагревателя на климатика е накъсо към маса
- V1968** Неизправност във водната помпа на климатика

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V1982** Неизправност във веригата на релето за отключване на вратата от страна на водача
- V1983** Веригата на релето за отключване на вратата от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1984** Неизправност във веригата на ключа за пускане на колана
- V1985** Неизправност във веригата на ключа за стягане на колана
- V1987** Неизправност в двигателя за движение напред/назад на педала
- V1988** Веригата на ключа за движение напред на педала е накъсо към +БАТ
- V1989** Веригата на ключа за движение назад на педала е накъсо към +БАТ
- V1990** Неизправност във веригата на потенциометъра за движение напред/назад на педала
- V1991** Веригата на потенциометъра за движение напред/назад на педала е накъсо към +БАТ
- V1992** AIRBAG - веригата за активиране от страна на водача е накъсо към +БАТ
- V1993** AIRBAG - веригата за активиране от страна на водача е накъсо към маса
- V1994** AIRBAG - Прекъсната е веригата за активиране от страна на водача
- V1995** AIRBAG - ниско съпротивление при активиране на системата от страна на водача
- V1996** AIRBAG - веригата за активиране от страна на пътника е накъсо към +БАТ
- V1997** AIRBAG - веригата за активиране от страна на пътника е накъсо към маса
- V1998** AIRBAG - Прекъсната е веригата за активиране от страна на пътника
- V1999** AIRBAG - ниско съпротивление при активиране на системата от страна на пътника
- V2100** Неизправност в управлението на ключалката на вратата на водача
- V2102** Веригата на антената е накъсо към маса
- V2103** Антената не е включена
- V2104** Неизправност в управлението на ключалката на вратата на пътника
- V2105** Ниско показание във веригата за положението на дроселната клапа
- V2106** Високо показание във веригата за положението на дроселната клапа
- V2107** Неизправност във веригата на релето на двигателя на предните стъклочистачки
- V2108** Неизправност в управлението на ключа на багажника
- V2110** Неизправност във веригата на релето на двигателя на предните стъклочистачки
- V2111** Веригата на централното заключване е накъсо към маса
- V2112** Неизправност в управлението на ключалката на вратата на водача
- V2114** Веригата на устройството за измиване на предното стъкло е накъсо към маса
- V2115** Веригата на устройството за измиване на задното стъкло е накъсо към маса
- V2117** AIRBAG - нисък капацитет във веригата за управление от страна на водача
- V2118** AIRBAG - нисък капацитет във веригата за управление от страна на пътника
- V2119** Неизправност в компресора
- V2122** Веригата за спътникова комуникация от страна на водача е накъсо към маса
- V2123** Веригата за спътникова комуникация от страна на пътника е накъсо към маса
- V2128** Неизправност във веригата на двигателя на централното заключване
- V2129** Неизправност във веригата за блокировка на централното заключване
- V2130** Неизправност във веригата на двойното централното заключване
- V2131** Неизправност във веригата за двойната блокировка на централното заключване
- V2132** Веригата на превключвателя на светлините е накъсо към маса
- V2150** Веригата на датчик 1 на захранването е накъсо към маса
- V2151** Веригата на датчик 2 на захранването е накъсо към маса
- V2153** Неизправност във веригата на задния датчик за разстояние
- V2154** Неизправност във веригата на предния датчик за разстояние

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

- V2163** Неизправност в съединителя
- V2165** Неизправност във веригата за превключване на предавките
- V2166** Неизправност във веригата за избор на предавките
- V2168** Няма потвърждение за отключване
- V2169** Няма потвърждение за заключване
- V2170** Неизправност във веригата за заключване на кормилото
- V2172** Прекъсната е веригата на превключвателя за движение по инерция
- V2176** Веригата на превключвателя за претоварване е накъсо към +БАТ
- V2179** Ключ "a" на предните стъклочистачки е накъсо към маса
- V2180** Ключ "b" на предните стъклочистачки е накъсо към маса
- V2181** Ключ "c" на предните стъклочистачки е накъсо към маса
- V2183** Ключ "h" на предните стъклочистачки е накъсо към маса
- V2184** Ключ "w" на предните стъклочистачки е накъсо към маса
- V2185** Ключ "d" на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V2187** Ключ "b" на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V2188** Ключ "e" на задната стъклочистачка е накъсо към маса
- V2195** Захранващата верига за вдигане/сваляне на стъклото от страна на водача е накъсо към маса
- V2196** Захранващата верига за вдигане/сваляне на стъклото от страна на пътника е накъсо към маса
- V2209** Прекъсната е веригата на лампата за осветление на купето
- V2210** Веригата на лампата за осветление на купето е накъсо към маса
- V2228** AIRBAG - веригата от страна на водача е накъсо към маса - цикъл 2
- V2229** AIRBAG - веригата от страна на пътника е накъсо към маса - цикъл 2
- V2230** AIRBAG - веригата от страна на водача е накъсо към +БАТ - цикъл 2
- V2231** AIRBAG - веригата от страна на пътника е накъсо към +БАТ - цикъл 2
- V2233** AIRBAG - Прекъсната е веригата от страна на пътника - цикъл 2
- V2236** Неизправност в модула за заряд на акумулатора
- V2250** Неизправност във веригата на бобината на релето за заключване на вратите
- V2251** Неизправност във веригата на релето на лампата за паркиране
- V2252** Веригата на релето на лампата за паркиране е накъсо към +БАТ
- V2480** Лампата на левия преден мигач е накъсо към +БАТ
- V2482** Лампата на десния преден мигач е накъсо към +БАТ
- V2489** Неизправност във веригата на лампата за осветление под капака на двигателя
- V2490** Веригата на лампата за осветление под капака на двигателя е накъсо към +БАТ
- V2501** Неизправност във веригата на лампата за къси светлини на левия фар
- V2502** Веригата на лампата за къси светлини на левия фар е накъсо към +БАТ
- V2503** Неизправност във веригата на лампата за къси светлини на десния фар
- V2504** Веригата на лампата за къси светлини на десния фар е накъсо към +БАТ
- V2505** Неизправност във веригата на лампата за дълги светлини на левия фар
- V2506** Веригата на лампата за дълги светлини на левия фар е накъсо към +БАТ
- V2507** Неизправност във веригата на лампата за дълги светлини на десния фар
- V2508** Веригата на лампата за дълги светлини на десния фар е накъсо към +БАТ
- V2606** Показанието от температурния датчик на климатика е извън обхвата
- U2500 (CAN)** Няма връзка с бордовия компютър

Забележка:

Фирмата се извинява за евентуално допуснати и незабелязани грешки при превода и изработването на списъка на диагностичните кодове на грешките. Използването му при Вашата дейност е напълно на Ваш риск.