

1. За всички автомобили - бензин и дизел

Степен на _____ Р, Начално 😊 _____ Р, Гранично 😬
сгъстяване _____ Bar _____ Bar

6,0	----->	7,7	<-----	5,4
6,5	----->	8,5	<-----	6,0
7,0	----->	9,3	<-----	6,5
7,5	----->	10,1	<-----	7,1
8,0	----->	10,9	<-----	7,6
8,5	----->	11,7	<-----	8,2
9,0	----->	12,6	<-----	8,8
9,5	----->	13,4	<-----	9,4
10	----->	14,3	<-----	10,0
16	----->	25,1	<-----	17,6
17	----->	27,0	<-----	18,9
18	----->	28,9	<-----	20,2
19	----->	30,8	<-----	21,6
20	----->	32,8	<-----	22,9
21	----->	34,7	<-----	24,3
22	----->	36,7	<-----	25,7

Р, Начално - Означава: Колата (двигателя) като нов. Така излиза от завода.

Р, Гранично - Означава, че под тази граница двигателя е за ремонт или скраб.