

Einbauanweisung

Elektrischer Zubehörsatz



Westfalia - Bestell - Nr.: 306 151 300 107 bzw. 306 151 300 113
FIAT Teil Nr. Fiorino: 46 216 173 bzw. 46 216 175

Verwendungsbereich: Fiat Bravo ab 9/95

Allgemeine Hinweise:

Vor Arbeitsbeginn bitte die Einbauanweisung durchlesen.

Gebohrte Löcher müssen entgratet und anschließend mit Schutzlack gestrichen werden.

Die Anhängerkontrollleuchte muß im Sichtfeld des Fahrers eingebaut werden.

Die Installation des Elektrosatzes darf nur bei abgeklemmter Batterie durchgeführt werden.

Fahrzeuge mit Bord - Computer:

Beim Abklemmen der Batterie können gespeicherte Daten verloren gehen !
Bitte vorab bei Ihrem Händler Informationen einholen.

Vor dem Bohren bitte prüfen, daß genügend Freiraum hinter der Verkleidung vorhanden ist.

Ab Januar 1991 ist die Nebelschlußleuchte bei neu zugelassenen Fahrzeugen und Anhängern Pflicht.

Auch bei älteren Fahrzeugen mit serienmäßiger Nebelschlußleuchte muß der Anschluß in der Steckdose erfolgen.

Die Steckdose in diesem Kabelsatz hat serienmäßig einen Abschaltkontakt für die fahrzeugeigene Nebelschlußleuchte.

Dadurch ist ein zusätzliches Trennrelais nicht erforderlich.

Die Kontrollleuchte blinkt nur beim angekuppelten Anhänger.
Einmaliges aufblinken ohne Anhänger ist zulässig.

Zusatzhinweis!

Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 99 ist die Sicherung 1 des Fahrzeuges, sofern es sich um eine 10 A Sicherung handelt, durch eine 15 A Sicherung zu ersetzen.

Änderungen vorbehalten!

Montage des Blinkgebers und der Anhänger - Kontrolleuchte

1. Minusklemme von der Batterie abschließen.
2. Verkleidungen an der Lenksäule entfernen und Relaisträger Lösen.
3. Vorhandenen Blinkgeber gegen den gelieferten Blinkgeber austauschen.
Den 2 - Aderigen vorkonfektionierten Leitungsbaum in das Relais einstecken und mit der Kontrolleuchte verbinden.
4. Kontrollampe an geeigneter Stelle(im Sichtbereich des Fahrers) anbringen
(Bohrung \varnothing 10,5 mm oder 12,5 mm je nach Ausführung der Kontrolleuchte).
Die beiden Kabel auf die Flachstecker der Kontrollampe aufschieben.

Montage der 7 - poligen Steckdose

1. Kofferaumbodenverkleidung entfernen und den Blechboden mit \varnothing 15 mm in Nähe des Steckdosenhalters durchbohren und die Gummitülle einsetzen.
2. Die mitgelieferten Leitungen links und rechts verlegen und nach Skizze anschließen.
3. Steckdose anschrauben, Batterie anschließen und ausgebaute Teile einbauen.

Leitungsfarben des Fahrzeuges

Kontaktbelegung 6 pol. Stecker der Rückleuchten des Bravo

Links:

- | | | |
|----|--------------|--------------------|
| 1. | gelb/rot | Bremslicht |
| 2. | gelb/schwarz | Schlußlicht L |
| 3. | frei | |
| 4. | grau | Nebelschlußleuchte |
| 5. | blau/schwarz | Blinker L |
| 6. | schwarz | Masse |

Rechts:

- | | | |
|----|-------------|---------------|
| 1. | rot/schwarz | Bremslicht |
| 2. | gelb/rot | Schlußlicht R |
| 3. | frei | |
| 4. | weiß | Rückfahrlicht |
| 5. | blau | Blinker R |
| 6. | schwarz | Masse |

Montage der 13 - poligen Steckdose und Versorgungsleitung

1. Kofferraumboden im Bereich des Steckdosenhalters durchbohren (\varnothing 18 mm).
2. Die 3 - adrige Leitung vom Steckdosenhalter bis zur linken Heckleuchte verlegen.
3. Das weiße Kabel an einen vorhandenen Massepunkt und das braune Kabel an den Rückfahrcheinwerfer anschließen.
4. Die rote Leitung weiter zur Batterie verlegen.

Hinweis: In den meisten Fällen ist ein Kabelschacht links im Innenraum unter dem Teppichboden vorhanden.
Die Leitung durch eine vorhandene Kabeldurchführung bis in den Motorraum verlegen.

5. Das kurze rote Kabel und das nach vorne verlegte Kabel an die mitgelieferte Sicherungsbrücke anschließen.
Das kurze rote Kabel weiter an der Batterie anklemmen.
6. Die 13 - polige Steckdose wie folgt anschließen und befestigen:

<u>Stromkreis</u>	<u>Leitung</u>	<u>Kontakt</u>
Blinkleuchte, links	gelb	1
Nebelschlußleuchte	blau	2
Nebelschlußleuchte	grau	2 a
Masse (Stromkreis 1 - 8)	weiß	3
Blinkleuchte, rechts	grün	4
Schlußleuchte, rechts	braun	5
Bremsleuchte	rot	6
Schlußleuchte, links	schwarz	7
Rückfahrcheinwerfer	braun	8
Dauerplus	rot	9
Ladeleitung	---	10
nicht zugeteilt	---	11
nicht zugeteilt	---	12
Masse (Stromkreis)	weiß	13

Montage der 7-poligen Steckdose

